パーソナルコンピュータ



アブソリュートアセンブラ 解説書



富士通







はじめに

このたびは FM-7 用アブソリュートアセンブラをお買い上げいただきありがとうございます.

本書はパーソナルコンピュータ FM-7の F-BASIC Ver~3.0 の管理下で動作する MBL6809 用アセンブラ(アブソリュートアセンブラ) について解説したものです。

アセンブラ言語は機械語に1対1で対応した記号言語であり、BASICでは無理の多かったきめのこまかい処理も効率よく記述することができます。また、アセンブラプログラムは直接機械語に変換されてから、実行させるためにBASICなどとくらべてより高速です。BASICプログラムとアセンブラプログラムとの長所をうまく組合せることによって、よりコンパクトで高速なプログラムの作成が可能となるでしょう。

昭和58年6月

日 次

第1	章	3	概	3	更			1
	1.	1	特			長		5
	1.	2	本	書の	の記	法		6
第 2	章		文	の J	形 式	t		9
	2.	1	行	番	号	欄		9
	2.	2	引	用	符	欄		10
	2.	3	ラ	~	ル	欄		10
	2.	4	命		令	欄		10
	2.	5	オ	ペラ	ンド	欄		11
	2.	6	注	5	积	欄		12
第 3	章		言語	の基	本規則	jij -		13
	3.	1	文	字	セッ	٢		13
	3.	2	番			地		14
	3.	3	項					15
		3.	3. 1	記			号	15
		3.	3. 2	п	ケージ	ンョ	ンカウンタ参照	16
		3.	3. 3	自	己,	見気	Ē項 ·······	17
	3.	4	式		.,			20
		3	4. 1	式	に関う	する	規則	21
		3	. 4. 2	2	文字	演	算子	21
		3	4 3	去	の値	0	決定	22

	3.	5	簡	略命令	トコ	- F		22
第 4	章	模	ŧ :	械 右	ń	令 ·		25
	4.	1	機	械命令	分の	形式		25
	4.	2	番	地	指	定		26
		4. 2	2. 1	1:	/~	レン	·) 一番地指定 ····································	26
		4. 2	2. 2	ア	ドュ	ムレ	- タ番地指定	27
		4. 2	2. 3	1	-	ディ	エイト番地指定	28
		4. 2	2. 4	1:	ノデ	ック	ス番地指定	29
		4. 2	2. 5	相为	対番	地	指定	40
		4. 2	2. 6	直接	安番	地指	定と拡張番地指定	43
		4. 2	2. 7	レシ	ンス	タ番	地指定	16
	4.	3	命	令	形	式		49
第 5	章	伟	IJÃ	卸 右	n	令 ·		51
	5.	1	N	A M	命	令		51
	5.	2	Е	N D	命	令.		51
	5.	3	0	R G	命	令		52
	5.	4	SI	ETDP	命	令		53
	5.	5	0	РТ	命	令		54
	5.	6	T '	ТL	命	令		56
	5.	7	PA	GE (PA	G) f	命令	57
	5.	8	S	РС	命	令		57

第6章 記号定義命令	59
6.1 EQU 命 令	59
6.2 REG 命 令	60
第7章 データと領域の定義	63
7.1 FCC 命 令	63
7.2 FCB 命 令	64
7.3 FDB 命 令	65
7.4 BSZ 命 令 ··································	66
7.5 RMB 命 令	67
第8章 使 用 手 引	69
8.1 機 器 構 成	69
8.2 翻訳の手順	70
8. 2. 1 翻訳の操作手順	70
8.2.2 操作手順中に出力されるエラーメッセージ	74
8.3 ソースプログラムファイルの作成	75
8.4 アセンブラプログラムのコピー方法	78
8.5 アセンブルリストの種類	78
8.5.1 ソースプログラム及び目的プログラムリスト	78
8.5.2 記号テーブルリスト	80
8.6 エラー及び警告メッセージ	80
8.6.1 エラーメッセージ	80
8. 6. 2 警告メッセージ	85
8.7 翻訳時のメモリ配置	86
8.8 翻訳処理能力	87

付 録

付録1		機械	命令一覽	氪表		89
付録2		ポス	トバイト	・の形式 …		103
付録 3		アセ	ンブラ台	命令一覧表		105
付録 4		裏R	AM機能			107
付録	4.	1	裏RAM	について		107
付録	4.	2	"	制御回路		108
付録	4.	3	"	にデータや	Pプログラムを転送する方法 ·······	109
付録	4.	4	"	のサブルー	- チンを使用する方法	113
付録	4.	5	BIOS	を使用する	場合	115

第1章 概要

アセンブラとは、CPUが直接実行することのできる機械語のプログラムを作成するためのプログラム言語です。パーソナルコンピュータで一般に用いられているBASICの大半はBASICインタプリタと呼ばれる形式のプログラム言語です。インタプリタではプログラマによって書かれたプログラムがそのままの形か、少なくとも元のプログラムに復元できる範囲内で圧縮された形(中間コード)にて記憶され、1命令(ステートメント)づつ取り出されて実行されます。BASICはそれ自体完成されたすばらしい言語の1つですがBASICインタプリタという処理プログラム(BASICのシステムプログラム)を通して実行されるために、プログラムの記述上におけるいくつかの制約や速度上の問題点(BASICインタプリタは他のコンパイラ言語やアセンブラ言語にくらべて一般的に遅い)があることも事実です。




図 1.1 BASICインタプリタのイメージ

機械語によるプログラムはパーソナルコンピュータのハードウェア(CPU)によって直接実行されるためにその処理速度はたいへん速くなります。有能なプログラマがある目的をもって作成したプログラムはおそらく他のどんな言語(アセンブラを除く)によって作成されたプログラムより高速で動作するでしょう。けれども機

械語のプログラムは、プログラムがコンピュータのメモリの中に入っているのと同じ状態つまりビットのON(1)とOFF(0)の組み合わせ(数字の羅列)にて表現されるために、人間にとってたいへん分りづらく、プログラムの作成はとても困難です。




図 1.2 機械語プログラム

アセンブラ言語は機械語のプログラムの作成をわかりやすく容易なものとするために機械語を記号化して覚えやすくかつ考えやすくしたものです。アセンブラは CPUの命令をニーモニックコードと呼ばれる3~5文字の文字列にて表現します。またメモリ上の位置も数値で表わされるメモリアドレスではなく英数文字列による記号番地にて表現します。(もちろんメモリ番地でも表現できます。)




図 1.3 アセンブラ言語と機械語の対応

FM-7のアブソリュートアセンブラ(本アセンブラ)はFM-7のF-BASIC Ver 3.0 のもとで動作するアセンブラです.プログラマ(ユーザ)はF-BASICのスクリーンエディタを用いてBASIC のプログラムと同様にアセンブラプログラムを作成することができます.アセンブラ自身もF-BASICにて呼び出され,ユーザはRUN "ASM09" とタイプするだけでアブソリュートアセンブラを起動することができます.ユーザの作成したアセンブラプログラム(ソースプログラム)は機械語に変換された後に,自動的にF-BASICの機械語ファイルとしてセーブされます.したがって作成した機械語プログラムはF-BASICのLOADMコマンドにて直接ロードしてEXEC命令やユーザ関数命令(USRn)にて実行することができます.




図1.4 プログラム作成の流れ

1.1 特 長

アセンブラ言語でプログラミングする場合の利点は、機械語にもっとも近い記号 言語なので、高級言語に比較して、ビットやバイト単位のきめ細い処理を容易に行 なうことができることです。

アセンブラ言語には、次にあげる2種類の命令があります.

- ・機械命令(実行命令とも呼ぶ)
- アセンブラ命令

アセンブラ言語では、上記2種類の命令を表現する単位を文と呼び、記述上の見やすさを考慮した注釈文を加えて図1.5のような文の体系をとっています.




図1.5 アセンブラ言語の文の体系

(1) 機械命令文

マイクロプロセッサ MBL6809の機械語に1対1に対応する命令文の一つで機 械語の働きを記号化したものであり、これを機械命令文と呼びます.

機械命令文は,アセンブラ言語の基本的な文であり,「第4章 機械命令」で 説明します.

(2) アセンブラ命令文

アセンブラが,ソースプログラムから目的プログラムに翻訳する途中で,アセンブラがある種の働きをするように指示する文です.

アセンブラ命令文は、機械命令を使用してプログラムを作成するときの補助的な役割を果たすもので

・翻訳の制御

- 番地指定
- ・記号の定義
- データと領域の定義
- リストの制御

を行なうものであり、これらの命令の中で、目的プログラムの一部として出力されるものであります。アセンブラ命令は、「第5章 制御命令」から「第7章 データと領域の定義」で説明します。

(3) 注 釈 文

注釈文は、文の先頭がアスタリスク(*)から始まっている文であり、プログラム中の任意の位置(行)に書くことができます。注釈文はプログラマの便宜のためだけに使用され、アセンブラの動作および作成されるプログラムには何も影響しません。

1.2 本書の記法

「第4章 機械命令」以降の各章では、文の説明を次に述べる記述上の規則に従って行ないます。

(1) 文の表現方法

文(図1.5を参照)の記述形式を図1.6に示します.




図1.6 文の表現

(2) 各欄の記述記号

各欄の説明を行なうためにa~dの記号を使用します.

a. [] : 任意選択を示す記号です.

例えば[A]は、何も書かないか、あるいはAと書くことを意味

します.

b. { } : 択一選択を示します.

例えば $\{A \\ B\}$ と書けば、AかBのうち一つを選んで書くことを意味します。

c. …… : (点線)同形式の項目を複数回記述することが可能な場合,点線

の直前におかれている項目の反復を示します.

d. : 各欄に何も書かれない場合は、その欄に指定する項目がないこと

を示します.



第2章 文の形式

本章では、アセンブラ言語を使用してプログラムを作成する場合の文の形式について説明します.

アセンブラ言語では、文は一行に記述され、一行は次の6つの欄から構成されます.

- (1) 行番号欄
- (2) 引用符欄
- (3) ラベル欄(ラベルフィールド)
- (4) 命令欄(オペレーションフィールド)
- (5) オペランド欄(オペランドフィールド)
- (6) 注釈欄(コメントフィールド)

図 2.1 に記述例を示します.




図 2.1 文の記述例

2.1 行 番 号 欄

行番号は、プログラマが各行を他の行と区別するために使用します。行番号は、 一つの行の1けた目から始まり、5けた以内の10進数で構成されます(ただし、 その値は 65529 より小さくならなければならない). 各行番号は昇順に指定します.

2.2 引用符欄

引用符欄には、文の始まりを示す引用符(')を必ず記述してください.引用符欄は、 行番号欄から1けた以上あけた所から始まります.

2.3 ラ ベ ル 欄

ラベル欄は、引用符欄の次から始まり、次にあげる三つの形式があります.

a. 最初の文字がアスタリスク(*)のときは、この行が注釈行であることを示します。アセンブラにとって、リストすることを除いて意味を持ちません。

(例. 図2.1の①の行)

- b. 最初の文字が空白のときは、ラベルを持たない行であることを示します。 (例. 図 2.1 の②もしくは③の行)
- c. 記号(例. 図2.1の④の行)

2.4 命 令 欄

命令欄は、一つの行のラベル欄の直後から始まります。この欄は、 $1 \sim 6$ 文字の命令コードより構成されます。ラベル欄に記号を記述した場合には、命令欄との間に1個以上の空白を指定します。

命令欄には、次にあげる二つの形式があります.

a. 簡略命令コード(ニーモニックオペレーションコード)

これらは、マイクロプロセッサ MBL6809 の機械命令に相当します。簡略命令コードについては、「付録1 機械命令一覧表」を参照してください。

この命令欄では、アキュムレータ番地指定形式の場合は、命令コードに続いてAもしくはB(アキュムレータを示す)を書くことができます.

(注) 命令語とアキュムレータとの間に 1 つ以上の空白を置いてもよく, 図 2.2 の(1)と(2), (3)と(4) は同じ意味です。

b. アセンブラ命令

アセンブラを制御する命令です.




図 2.2 アキュムレータ番地指定の命令欄の記述例

2.5 オペランド欄

オペランド欄の解釈は、命令欄に依存します。オペランド欄が必要な場合には、 命令欄に続けて1つ以上の空白を置いて指定します。簡略命令コードに対して、オ ペランド欄の番地指定形式(「4.2 番地指定」を参照)が指定されています。

オペランド欄の形式と対応する番地指定形式(アドレシングモード)は,表 2.1 の通りです.

アセンブラ命令のオペランド欄の形式は, 簡略命令コードの場合の形式とは異なります.

表 2.1 オペランド形式と対応する番地指定形式

オペランド形式	番地指定形式
空オペランド	インヘレント
<式>	アキュムレータ 直 接 拡 張 相 対
# < 式 >	イミーディエイト
<式>,R	インデックス
<<式>	直接
><式>	拡 張
〔〈式〉〕	拡張間接
<<式>,R	8ビットオフセットインデックス
><式>,R	16ビットオフセットインデックス
〔<式>,R〕	インデックス間接
<(<式>,R)	8ビットオフセットインデックス間接
>〔<式>,R〕	16ビットオフセットインデックス間接
Q +	自動インクリメント(+1)
Q ++	自動インクリメント(+2)
(Q++)	自動インクリメント間接
- Q	自動デクリメント(-1)
Q	自動デクリメント(-2)
(Q)	自動デクリメント間接
$W_1 \left[, W_2 , \cdots W_n \right]$	イミーディエイト

記号の説明

R……PCR,S,U,X,Yレジスタのうち1つを表す.

Q……S,U,X,Y レジスタのうち1つを表す.

Wi($i=1\sim n$)……A,B,CC,D,DP,PC,S,U,X,Yレジスタのうちの 1つを表す.

2.6 注 釈 欄

注釈欄は、その文についての注釈を記入する欄で、プログラマが任意に使用することができます。注釈欄は、オペランド欄の右側に、またはオペランド欄が空であるならば命令欄の右側に、1個以上の空白をおいて記入します。この欄では、どんな ASCII 文字でも使用できます。

第3章 言語の基本規則

本章では、「第4章 機械命令」以降の説明で使用する基本的な規則について記述されています。例えば、文を書くのに必要な文字セット、アセンブラ言語の基本的な要素である項及び番地等です。

3.1 文字セット

アセンブラ言語で文を書く場合,表3.1に示す文字を使用することができます.

順番	種	類	文 字	名 称	備	考
1	英	字	A~Z	アルファベット	英字と数字を	まとめて英数
			a ~ z		字という.	
2	数	字	0~9			
3	特殊	文字	+	プラス		
			-	マイナス		
			*	アスタリスク		
			/	スラッシュ		
			(左括弧		
)	右括弧		
			,	コンマ		
			;	引用符		
				ピリオド		
			\$ #	ドル記号		
			#	シャープ		
			@	単価記号		
			%	パーセント		
			&	アンパサンド		
			-	下線		
				セミコロン		
			4	コロン		
			1	感嘆符		
			(
)			
			<			
			>			
			^			
				空白(ブランク)	1	
4	7 0	の他	ASCI	Iコードから上記60	注釈欄,注教	文又は文字定

文字を除いた文字すべて.

表3.1 文字セット

数の中などに使用できる.

なお,制御用文字(文の終りを識別するための記号)として復帰(Carriage Return),改行(Line Feed)があります.

文字は、アセンブラ言語の最小の要素である項を構成し、項には記号、ロケーションカウンタ参照、自己規定項があります.

各々の項の記述上の規則は、本章「3.3項」を、また英小文字の使用法については、「8.3 ソースプログラムファイルの作成」を参照してください。

3.2 番 地

ソースプログラムの機械命令文と一部のアセンブラ命令文は, ラベル欄に指定されている記号をオペランド欄に記入して参照します。このような対応は, アセンブラが出力する目的プログラムの中では, アセンブラがラベル欄の記号に与えた値(ロケーションカウンタの値という)で参照します.

番地の対応の例を図3.1に示します.




図3.1 番地の対応

図3.1でロケーションとは、プログラムが配置される位置を示すもので、命令文のこのような位置を明確にするために番地という言葉を使用します.

例えば、図3.1のM1及びM2の番地はそれぞれ(10)16, (12)16です。

ロケーションカウンタ(番地割当てカウンタ)とは、ソースプログラムの各々の命令文が持つ長さを計算して、各々の命令のロケーションを決定するものです.

ソースプログラムでは、オペランド欄でM1、M2を参照しますが、目的プログラムでは記号は使用されず、ロケーションの値(番地)で表現されます.

図 3.1 の①の行は、ラベル ST を定義しているだけで実行には何ら意味を持ちません.

図 3.1 の②の行は、1 バイト目に簡略命令コード LDX の機械命令コードである (BE) $_{16}$ が入り、2 バイト目からは M1 の番地 (0010) $_{16}$ が入って、LDX の拡張 番地指定形式で目的プログラムに変換されたことを示します。 ④の行も②の行と同様に、STA の機械命令コード (B7) $_{16}$ の後に、M2 の番地 (0012) $_{16}$ が入り、目的プログラムに変換されたことを示します。

3.3 項

項は,値を表すアセンブラ言語の最小構成要素で式(「3.4 式」を参照)の中で用い,以下の3種類があります.

- 記 号
- ロケーションカウンタ参照
- 自己規定項

3.3.1 記 号

文のラベル欄に書かれたラベルを記号といい,他の文でそのラベルのついた文 を参照できるようにするために使用します.

- 一般に記号は、値が割り当てられ、次の規則に従って作成します.
- (a) 1~6文字の英数字及び特殊文字で構成します.
- (b) 記号の中で使用できる文字は,英字(A~Z),数字(0~9),特殊文字.(ピリオド),\$(ドル記号),_(下線)です.
- (c) 第1文字は、A~Z又は.(ピリオド)で始めます.
- (d) 特殊記号(A,B,CC,D,DP,PC,PCR,S,U,X,Y)は、アセンブラによって用いられるため、ラベル欄に書けません.
 - 一つの記号は、ラベル欄に1度だけしか書くことはできません。もし重複して

定義されると、後から定義された記号は誤りとなります.

ラベル欄に書かれた記号(ラベルと呼ぶ)には通常,翻訳された命令又はデータの先頭バイトを示すプログラムロケーションカウンタの値が割り当てられます.

EQU命令のラベル欄の記号には、オペランド欄に記述された式の値が与えられます.

また命令によっては、ラベル欄に名前を書いてはならないものがあり、ORG、NAM、END、OPT、TTL、PAGE、SETDP の命令が該当します. 記号の例を図 3. 2 に示します.

```
正しい例

JMP

Z
・A
A$B

誤った例

NOSYMBL (規則(a)に違反)
A/B (規則(b)に違反)
123 (規則(c)に違反)
X (規則(d)に違反)
```

図3.2 記号の例

3.3.2 ロケーションカウンタ参照

アセンブラは、ソースプログラムを翻訳するとき、記憶域の番地を割り当てるためにロケーションカウンタを用いて、各々の命令が占める大きさを累積計算します。計算されたロケーションカウンタの値をオペランド欄で、項として*(アスタリスク)を書くことで参照することができます。機械命令及び定数を翻訳するとき、ロケーションカウンタは翻訳される命令や定数の先頭ロケーションをさす値を持ち、翻訳後、その命令や定数が占める記憶域の大きさ(バイト数)だけロケーションカウンタを増加させます。

ロケーションカウンタは、符号なし2バイト固定小数点データ(最大値(65535)10)として取り扱われ、アセンブラは、ロケーションカウンタの値が最大値を越えた場合には、誤りを表示します。

ロケーションカウンタの初期値は、ゼロに設定されますが ORG 命令で強制的にその値を変えることもできます。

ロケーションカウンタは、機械命令、FCB命令、FDB命令、BSZ命令、RMB命令及びEQU命令のオペランドで参照されます。図 3.3 にロケーションカウンタの参照の例を示します。

(ロケーション) (ソースプロ :	コグラム)	(オペランド値)
0100	S1 EQU	*	0100
0150	BNE	*+7	0157
0152	LDX	#\$500	
0155	BRA	*+5	015A
0157	LDX	#\$600 -	
015A	LDA	0,X -	
015C	- :		

図3.3 ロケーションカウンタ参照の例

3.3.3 自己規定項

自己規定項とは、書かれたままの値を表現する一種の項です。自己規定項を表現する方法として五つの形式が用意されています。

その形式及び記述形式を列挙します.

自己規定項の形式 記述形式 (1) 2進自己規定項 %2進数 2進数B

8 進数 Q

(3) 10 進自己規定項 10 進数

& 10 進数

(4) 16 進自己規定項 \$ 16 進数

16 進数 H

(5) 文字自己規定項 '文字

ここで2進,8進,10進及び16進の各数は表3.2に示す文字で構成された一つ又はいくつかの文字列です。また,数値表現の対応を表3.3に示します。

表 3.2 表現する数の構成文字

表 3.3 数値表現の対応

表現する数	構 成 文 字
2 進 数	0 1
8 進 数	01234567
10 進数	0123456789
16 進数	0123456789
	ABCDEF

2 進	8 進	10 進	16 進
0000	0	0	0
0001	1	1	1
0010	2	2	2
0011	3	3	3
0100	4	4	4
0101	5	5	5
0110	6	6	6
0111	7	7	7
1000	10	8	8
1001	11	9	9
1010	12	10	Α
1011	13	11	В
1100	14	12	C
1101	15	13	D
1110	16	14	E
1111	17	15	F

アセンブラは、これらの数値、或いは文字が表す値を 16 ビットの 2 進数に変換します。変換する途中で数値の大きさが 16 ビットを越えた場合には上位のビットが失われ、その後、変換された値を命令の該当部分に、命令の長さに従って格納されます。

以下自己規定項を形式別に説明します.

(1) 2 進自己規定項

2進自己規定項は、文字%に続けて2進数を書くか、又は2進数を書き最後に文字Bを書くことにより表します。図3.4に例を示します。




図3.4 2進数自己規定項の例

(2) 8 進数自己規定項

8進数自己規定項は、文字@に続けて8進数を書くか、又は8進数を書き最後に文字OかもしくはQを書くことにより表します。図3.5に例を示します。




図3.5 8進数自己規定項の例

(3) 10 進数自己規定項

10進数自己規定項は、文字&に続けて10進数を書くか、又はそのまま符号なし10進数を書くことにより表します。図3.6に例を示します。




図3.6 10進数自己規定項の例

(4) 16 進数自己規定項

16 進数自己規定項は文字 \$ に続けて16 進数を書くか,又は16 進数を書き最後にHを書くことにより表します。文字 Hを使って表現する16 進数は,その左端の文字が数字以外の文字であってはいけません(英字の場合は,記号と見なされる)。図3.7 に例を示します。

\$ F F F F 0 F F F H 1 2 3 4 H

図3.7 16進数自己規定項の例

(5) 文字自己規定項

文字自己規定項は,文字コードを数値として表現するために用いられ式の中 に書くことができます.

文字自己規定項に使用できる文字は、ASCIIであり、アセンブラは、文字 定数を2進の文字コードに変換し、命令によって定められている定数領域に組 み込みます。

文字自己規定項は、「(アポストロフィ)を使用して記述します。図 3.8 に 例を示します。




図3.8 文字自己規定項の例

3.4 式

アセンブラ言語は、命令文のオペランド欄に式を書くことができます. 具体的には番地を表す部分, RMB命令やBSZ命令の領域の大きさを表す部分などに使用します. 例を図 3.9 に示します.




図3.9 オペランド欄の式の例

式は、記号、自己規定項、演算子及び括弧を組み合せたものであり、機械命令あるいはアセンブラ命令のオペランドとして用いられる数値を表します.

3.4.1 式に関する規則

式を記述するときの規則を次に示します.

- (1) 式は一つの項又はいくつかの項を一般的な代数規則に従って演算子と括弧を 使って結合したものから構成されます.
- (2) 単項演算子ユーナリマイナスは,式の最初にあってもよいが他の演算子は, 式の最初に記述することはできません.
- (3) 式の中で、項又は演算子を連続して用いてはなりません.

3.4.2 2 文字演算子

! >

右シフト

加減乗除の演算子に加えて、2文字演算子を用いることができ、各々の2文字演算子は、感嘆符(!)で始まり二つのオペランドを必要とします。

次に2文字演算子の定義を表3.4に示します.

定 2 文字演算子 名 称 義 左オペランドが右オペランドで指定された巾だけ累乗される. ! ^ 4 乗 もし、右オペランドが0ならば左オペランドの値にかかわら ず結果は1となる. 左オペランドの各ビットと右オペランドの対応するビットの ! . 積 論 理 論理積が求められる. 左オペランドの各ビットと右オペランドの対応するビットの ! + 論 和 理 論理和が求められる. 左オペランドの各ビットと右オペランドの対応するビットの ! X 排他的論理和 排他的論理和が求められる. 左オペランドを右オペランドで指定されたビット数だけ左シ ! < 左シフト フトする。 左オペランドは右側からゼロが補充される.

左オペランドを右オペランドで指定されたビット数だけ右シ

フトする. 左オペランドは左側からゼロが補充される.

表 3.4 2 文字演算子の定義(つづく)

2 文字演算子	名	称	定義
! L	左	転	左オペランドを右オペランドで指定されたビット数だけ左回転する。左オペランドの最上位ビットは回転されて、最下位ビットの位置へ移る。
! R	右	転	左オペランドを右オペランドで指定されたビット数だけ右回転する。左オペランドの最下位ビットは回転されて,最上位ビットの位置へ移る。

表 3.4 2 文字演算子の定義(つづき)

3.4.3 式の値の決定

式の値は,次の規則で計算されます.

- (1) 各項ごとにその値が求められます.
- (2) 式の値は、同じ優先順位を持つ演算子は、左から右へと評価されます。演算子の優先順位は以下のとおりです。

第1位 (,)……括弧

第2位 *,/,!^,!+,!×,!<,!>,!L,!R…乗除算,2文字 演算

第3位 +, -……加減算(ユーナリマイナスを含む)

- (3) 式の値は、16ビットの2進数として計算され、また負の値は2の補数形式で取り扱われます。したがって16ビットを越える数値は、上位部分が無視されます。また式の演算途中の値が、16ビットを越えた場合も同様です。
- (4) 式の演算途中及び演算結果の値は、整数値として評価します.
- (5) 除数が0の除算も許されており結果は(65535)10になります.

3.5 簡略命令コード

命令において動詞に相当する部分で、文の動作を規定するものであり命令欄に書きます.

アセンブラ言語では、プログラマが容易に命令コードを覚えることができるように、すべての命令コードは、記号化された簡略命令コードで表現されます.

簡略命令コードは次の2種類に大別されます.

(1) 簡略機械命令コード

簡略機械命令コードは、マイクロプロセッサMBL6809 の機械命令に対応する簡略コード(「付録1 機械命令一覧表」参照)からなります.

(2) アセンブラ命令コード

アセンブラ命令コードとは、アセンブラにより実行される補助機能を指定するための命令コードであり、機械命令を作成することはありません.

(「付録3 アセンブラ命令一覧表」参照)



第4章 機械命令

本章では、機械命令の形式、記述上の規則等を説明します。個々の機械命令の機能については別冊のユーザマニュアル「MBL6809・MBL6809E」及び「付録1機械命令一覧表」を参照してください。

機械命令はすべて記号化されており、アセンブラは翻訳時に、この記号化された機械命令をマイクロプロセッサMBL6809が実行する目的プログラムに翻訳します.

機械命令は、プログラムの実行時に指定されたオペレーションを実行できる命令です。アセンブラが翻訳時に処理する FCB命令、FDB命令、RMB命令等は機械命令でなく、実行のために必要な定数とか、領域を目的プログラムに確保するアセンブラ命令です。

4.1 機械命令の形式

機械命令文の一般的な記述形式及び記述上の規則は,次のとおりです.

[形式]

ラベル欄	命令欄	オペランド
〔記号〕	簡略命令 {{A} コード {B}	{A B 式 ((式)),R #式 ((式 or Acc,)R))

(注) R……X, Y, S, U, PCR レジスタのうちの1つを表す。 Acc……A, B, Dレジスタのうちの1つを表す。

〔規 則〕

(1) ラベル欄に記号を記述した場合,その記号には機械命令の先頭番地が与えら

れます.

(2) オペランド欄のレジスタ記号A又はBは、命令欄の簡略命令コードに続けて 記述することができます.

- (3) オペランド欄に、「式、R」の形式で記述する場合、式の値が 0 ならば、式 又は式とコンマ(,)を省略することができます.
- (4) 同様に, 「〔式, R〕」の形式で記述する場合, 式の値が 0 ならば, 式又は 式とコンマ(,)を省略することができます.

4.2 番 地 指 定

機械命令は,演算の対象となるデータを参照あるいは格納したり,実行制御を移 行(分岐)したりするためのメモリ領域の番地,又はレジスタの指定を行なう番地 指定(アドレッシング)が必要です.

機械命令の番地指定には次の8種類があります.

- インヘレント番地指定
- アキュムレータ番地指定
- イミーディエイト番地指定
- インデックス番地指定
- 相対番地指定
- 直接番地指定
- 拡張番地指定
- ・レジスタ番地指定

4.2.1 インヘレント番地指定

簡略命令コード自体に処理の対象となる情報が含まれている番地指定で、オペランド欄には何も記入しません.

マイクロプロセッサ(MPU)の内部レジスタ類が、簡略命令コードにより指定されます。

この番地指定の命令は、翻訳の結果1バイト又は2バイト(SWI2, SWI3)の機械命令コードになります. 処理形態を図4.1に示します.




図 4.1 インヘレント番地指定の処理形態

4.2.2 アキュムレータ番地指定

アキュムレータA又はBのいずれかを指定する形式です。命令のオペランド欄にA又はBの文字を記述することにより行なわれます。

この番地指定では、簡略命令コードとオペランドA又はBとの間の空白は省略できます。また、この形式は翻訳の結果1バイトの機械命令コードになります。 処理形態を図4.2に示します。




図 4.2 アキュムレータ番地指定の処理形態

4.2.3 イミーディエイト番地指定

イミーディエイト番地指定は、命令のオペランドの値を直接データとして扱う 番地指定です.

この番地指定形式は、命令によって決まっている場合と、オペランド欄の記述を#(yy-y')で始めることによって指定される場合とがあり、オペランド欄には式が記入でき、翻訳の結果、機械命令の番地部に1バイトもしくは2バイトの大きさのデータとして組み込まれます。

番地物の大きさは命令によって異なり、1バイト又は2バイトです。番地部の大きさが1バイトの場合、-128から255の範囲の値を持つ式を記述することができ、また番地部の大きさが2バイトの場合には、-般の式を記述することができます。

イミーディエイト番地指定の処理形態と記述例を図4.3と図4.4にそれぞれ示します.




図 4.3 イミーディエイト番地指定の処理形態

```
      LDA #-1 (番地部には16進でFFの値が入る)

      LDX #-1 (番地部には16進でFFFFの値が設定される)

      LDX #65535 (同 上)

      CMPB #'A (アキュムレータBが16進の41と比較される)
```

図 4.4 イミーディエイト番地指定の記述例

4.2.4 インデックス番地指定

インデックス番地指定は、1つのレジスタに対して相対的であり、オペランド 欄に次のように記述することによって指定されます.

式, R 又は [式, R]

(注) R:X,Y,S,Uレジスタ及びPCRレジスタのうちの一つを示す.

前者の記述形式で番地は、命令実行時にレジスタの現在の内容の値を加算する

ことにより求められます。

後者の記述形式(間接形式)では番地は、命令実行時にレジスタの現在の内容と式の値を加算して求めた番地と、その番地の直後の番地から2バイトの値を取り出すことにより求められます。

インデックス番地指定として,次のような形式があります.

- ・式オフセット形式
- アキュムレータオフセット形式
- 自動インクリメント
- 自動デクリメント
- プログラムカウンタ相対形式

(1) 式オフセット形式

式オフセット形式の一般形は次のように表されます.

(注) R: X, Y, S, U レジスタのうち一つを示す.

式が指定されないかあるいは式の値が 0 であるとオペランド(番地部)はポストバイト(「付録 2 ポストバイトの形式」参照)のみが生成されます.

間接形式でなく式の値が-16から+15の範囲(ただし,0は除く)であると、オペランドはレジスタ指定と式の値を含んだポストバイトのみが生成されます。実行時に式の値は、符号付き16ビットに拡張されてからレジスタに加算されます。

その他の一般形は、ポストバイトとともに式の値を含んだ1又は2バイトのオフセットを生成し、オフセットの大きさは式の型及び大きさによって決定されます.

-128から+127の範囲の値を持つ式は、8ビットオフセットを生成します. ただし、式が前方参照記号(定義される以前に参照されている記号)を含んでいると、フェーズエラー(パス1とパス2でのロケーションカウンタの不一致)を回避するために、16ビットオフセットを用いて翻訳されます.

8ビットオフセットが生成される場合には、その値は実行時に符号付き16ビットに拡張されます.

他の全ての場合は、16ビットオフセットが生成されます.

また,式オフセット形式では前述の一般形の先頭に"<"又は">"を付けて,8又は16ビットオフセットを強制することができます.

記述形式は,次のとおりです.

記号"く"は、8ビットオフセットを生成することを強制することができますが、式が-128から+127の範囲の値を持つ式でないと、 バイトオーバフローエラーが生成されます。

記号">"は、16ビットオフセットを生成することを強制する意味を持っています。

式オフセット形式及び式オフセット(間接)形式の処理形態を図 4.5 と図 4.6 に示します。




図 4.5 式オフセット形式の処理形態




図 4.6 式オフセット(間接)形式の処理形態

(2) アキュムレータオフセット形式

オペランド欄に、式の代りにアキュムレータ(A,B,D)を指定できます。この形式をアキュムレータオフセット形式といいます。

一般形は,

Acc,R 又は [Acc,R]

(注) $Acc: T + = \Delta V - \emptyset A, B, D の うちの 一つを示す.$ R: X, Y, S, U レジスタの うち 一つを示す.

で表されます.

この形式は、ポストバイトのみのオペランドを生成します.アキュムレータオフセット形式の処理形態を図4.7に示します.




図 4.7 アキュムレータオフセット形式の処理形態

(3) 自動インクリメント及び自動デクリメント

自動インクリメント及び自動デクリメントは次の形式で表されます.

〔自動インクリメント〕

$$R+$$
 , $R+$ 0 , $R+$ $R++$, $R++$ 0 , $R++$ ($R++$) ($R++$)

〔自動デクリメント〕

$$-R$$
 , $-R$ 0, $-R$
 $--R$, $--R$ 0, $--R$
 $(--R)$ (, $--R$) (0, $--R$)

- (注) R: X, Y, S, U レジスタのうちの一つを示す.
 - 各行の三つの項は同等である.
 - 許される式の値は0 だけである.

自動インクリメントは、命令実行後に指定したレジスタに1又は2を加えます。

自動デクリメントは、命令実行前に指定したレジスタから1又は2を引きます。

二つの形式は、ポストバイトのみのオペランドを生成します。自動インクリメント及び自動デクリメントの処理形態を図4.8と図4.9に示します。




図 4.8 自動インクリメントの処理形態




図 4.9 自動デクリメントの処理形態

(4) プログラムカウンタ相対形式

プログラムカウンタ相対形式は、 レジスタ指定として PCR レジスタのみを 記述する形式です。

一般形は,

式、PCR 又は 〔式,PCR〕

で表されます.

この形式は、レジスタ指定が常に PCR レジスタであることと オフセットの 生成法が異なるほかは、式オフセットと同じ処理形態です。(ただし、この形態では 8/16 ビットオフセットしかない).

プログラムカウンタ相対形式では、アセンブラが生成する相対番地をポスト バイトに続く8又は16ビットのオフセットとして用います。

(注) 相対番地:インデックス命令の直後のロケーションと式の値と差を2の補数で表した もの.

計算された相対番地が-128から+127の範囲外か,あるいは式が前方参照記号を含んでいると,16ビットのオフセットとして用いられます.

式オフセット形式同様,オペランドの先頭に"<"又は">"を付けることによって8又は16ビットオフセットを強制することができます.

8ビットオフセットを強制したときは、相対番地が-128から+127の範囲にないと、バイトオーバーフローエラーが生成されます。

インデックス番地指定の記述例を図4.10に示します.

〔正しい例〕		
LDA	256,X	
LDA	A, Y	
STB	(6,PCR)	
ADDB	, X+	
〔誤った例〕		
LDA	(,X+)	自動インクリメント(+1)は間接形式で
		は使えない.
LDB	2, - U	自動デクリメントで許される式の値は0で
		ある.
STB	B, PCR	アキュムレータオフセット形式でPCRレジ
		スタは指定できない.

図 4.10 インデックス番地指定の記述例

4.2.5 相対番地指定

相対番地指定は、分岐命令によって用いられオペランド欄には、番地を示すための式を記述します.

翻訳の結果,ショート分岐命令では1バイト,ロング分岐命令では2バイトのオフセットが計算されて,機械命令の番地部に組み込まれます.

オフセットとは、分岐命令の直後のロケーション(例えばショート分岐命令なら、現在のプログラムカウンタに2を加えた値)と分岐先のロケーション間の差を2の補数形式で表わしたものです。

ショート分岐命令では、機械命令コードは1バイトで番地部は1バイトのオフセット値が組み込まれますので、式の値は-126から+129の範囲でなければなりません。

ロング分岐命令では、機械命令コードは1又は2バイトで番地部の2バイトのオフセット値が組み込まれますので、式の値は0000からFFFF(16進)の全アドレス指定範囲で指定できます。

次に、相対番地指定の処理形態を図 4.11と図 4.12, 記述例を図 4.13に示します.




図 4.11 相対番地指定(1)の処理形態




図 4.12 相対番地指定(2)の処理形態

(文) (ロケーション(10進)) 0000 LAB1 EQU 0130 EQU LAB2 (誤った例) LAB1 BLE (正しい例) LAB2 BNE 0200 (正しい例) LAB3 LBRA 0202 EQU 0332 LAB3 END

図 4.13 相対番地指定の記述例

4.2.6 直接番地指定と拡張番地指定

直接番地指定及び拡張番地指定は、これらの番地指定が許されている命令のオペランド欄に式だけ(#や,レジスタは記述不可)を記述することによって指定され、翻訳の結果、オペランド欄の式の値が番地として番地部に設定されます.

直接番地指定の番地部は1バイト(8ビット)の符号なし2進数として表わされ,拡張番地指定の番地部は2バイト(16ビット)の符号なし2進数として表わされます.

オペランドの式が次の場合のとき直接番地指定が用いられます.

- (1) オペランドの式の最上位バイトの値が現在の直接ページ擬似レジスタの値と 等しい式を参照しているとき. 但し, 式が前方参照記号を含んでいるとフェー ズェラーを回避するために, 拡張番地指定で翻訳されます.
- (2) オペランドの先頭に"く"を付けたとき、但し、オペランドの式の最上位バイトの値が現在の直接ページ擬似レジスタの値と一致していなければなりません。

前記以外の場合は, 拡張番地指定が用いられます.

また、オペランドの先頭に">"を付けることにより強制的に拡張番地指定に することができます。

特に,拡張番地指定で間接形式を用いることができます.

一般形 〔式〕

で表わされ、式の値を含んだ2バイトのオフセットとともに、1バイトのポストバイトを生成します。

直接番地指定及び拡張番地指定の処理形態を図 4.14 と図 4.15 に, 記述例を図 4.16に示します.




図 4.14 直接番地指定の処理形態

MPU MPU インデックス レジスタX \$5000 データメモリ データメモリ データ M 1000 \$5000 M+11001 プログラムメモリ プログラムメモリ PC 命令コード PC LDX PC+1PC+1番地(M) \$1000 PC+2PC+2 データフロー 例

図 4.15 拡張番地指定の処理形態

	6進))	Service Discovery	12-12-12	
		SETDP	\$00	
0080	B1	FDB	\$100	
0100	D1	RMB	2	
		LDX	255	(直接番地指定)
		SETDP	\$10	
		STX	D1	(直接番地指定)
		LDX	B1	(拡張番地指定)
	0.0	SETDP	\$04	
		LDX	B 2	(B2が前方参照) 記号であるため, 拡張番地指定
0400	B2	FDB	\$200	2.100 3.100 3.100 3.100

図 4.16 直接番地及び拡張番地指定の記述例

4.2.7 レジスタ番地指定

レジスタ番地指定は、オペランド欄にMPU内のレジスタ(A,B,CC,D,DP, PC,S,U,X,Y)を記述することによって指定されます.

レジスタ番地指定による基本命令はTFR命令, EXG命令, PSH命令, PUL命令の4つがあります.

次にこれらの命令による形式について説明します.

(1) TFR/EXG命令の場合の形式

TFR/EXG命令の場合は、オペランド欄にレジスタ並びとして、A,B,CC,D,DP,PC,S,U,X,Yレジスタのうちどれか二つだけを記述する形式です.

TFR命令では、指定する二つのレジスタの大きさは同じ大きさにするか、転送元を16ビットのレジスタ(D, PC, S, U, X, Y レジスタ)、転送先を8 ビットのレジスタ(A, B, CC, DP レジスタ)にしなければなりません.

EXG 命令では、指定する二つのレジスタの大きさは同じでなければなりません。

TFR / EXG 命令両方ともオペランド欄に記述したレジスタによって、命令コードに続く直接数値(ポストバイト)が決定されます.

ポストバイトについては、「付録2 ポストバイトの形式」を参照してください。

(2) PSH / PUL命令の場合の形式

PSH/PUL命令の場合は、オペランド欄にレジスタ並びとして、A,B,CC,D,DP,PC,S,U,X,Yレジスタのうちどれでも指定できます. また、この形式では次のことに注意すればレジスタを複数個指定できます.

Uレジスタは、PSHU命令及びPULU命令と一緒に指定できません.同様に、SレジスタはPSHS命令及びPULS命令と一緒に指定できません.

TFR/EXG命令同様、オペランド欄に記述したレジスタ並びによって、ポストバイトが生成されます。

次に、レジスタ番地指定の処理形態を図4.17と図4.18に、記述例を図4.19に示します。




図 4.17 レジスタ番地指定(1)の処理形態

MPU MPU レジスタS \$300 レジスタS データメモリ \$02FA CC データメモリ A B DP X 02FA X 02FB Y 02FC Y 02FD S/U 02FE U 02FF PC 0300 プログラムメモリ プログラムメモリ PC 命令コード PC **PSHS** ポストバイト PC+1PC+1 \$70 データフロー 例: PSHS X,Y,U

図 4.18 レジスタ番地指定(2)の処理形態

```
      [正しい例]

      EXG A,B

      EXG X,Y

      TFR X,A (警告が起るが正しい)

      PSHS X,Y,U

      PULS A,B,X,Y

      [誤った例]

      EXG X,A (二つのレジスタの大きさが違う)

      TFR A,X (8ビットレジスタから16ビットレジスタ)

      への転送はできない

      TFR A,B,X (レジスタの数が多すぎる)

      PSHS X,Y,S (PSHS命令でSレジスタは指定できない)
```

図 4.19 レジスタ番地指定の記述例

4.3 命 令 形 式

機械命令には、番地指定を行なうためのオペランド番地指定形式が一つに固定されている命令と、オペランドの記述形式によって二つ以上の中から選択できる命令とがあります。後者に属する命令は、翻訳されて作り出される機械命令の形式が、番地指定形式によって異なります。

図4.20に機械命令文と,それが翻訳されて作り出される機械命令の例を示します.




図 4.20 機械命令文とそれに対応する機械命令の例



第5章 制御命令

制御命令には、プログラムの翻訳を制御する命令(NAM, END),番地を指定する命令(ORG, SETDP)及び目的プログラムの形式,リストの制御を行なう命令(OPT, TTL, PAGE(PAG), SPC)があります.

5.1 N A M 命令

NAM命令は、一般にソースプログラムの始まりを示すとともに、それに名前を与える命令です。

[形式]

NAM	プログラム名

〔規則〕

- (1) オペランド欄に1~6文字のプログラム名を書くことができます.このプログラム名は、ソースプログラム及び目的プログラムリストの各ページの先頭に印刷されます.
- (2) NAM命令は、通常ソースプログラムの始めに記述しますが、途中に記述することもでき、省略もできます。なお省略したときはプログラム名は空白となります。
- (3) ラベル欄は記入できません.

5.2 E N D 命 令

END命令は、アセンブラにソースプログラムの終わりを指示します.

[形式]

34000	
NAM	式

[規則]

- (1) END命令は、オペランド欄に式を書くことができます。この式の値は、通常 プログラムの実行開始番地を表します。
- (2) END命令以後に記述されている文は、翻訳されません.
- (3) ラベル欄は記入できません.

5.3 O R G 命 令

ORG 命令は、ロケーションカウンタを強制的にオペランド欄に書かれた式の値に変更する命令です。

[形式]

〔規則〕

- (1) オペランド欄の式で使用する記号は、この ORG 命令が出現する以前に、既に 定義されていなければなりません。
- (2) ロケーションカウンタの値がオーバラップするようなORG命令を使用しては なりません.
- (3) ORG 命令によりロケーションがスキップされた場合アセンブラ終了後、その目的プログラムを F-BASICの LOADM コマンドを使用してメモリにロードすると、スキップされたロケーションに対応するメモリの値は不定となります。 次に ORG 命令の使用例を図 5.1 に示します。

(ロケーション(16進)) (文) NAM ORG 6000 \$6000 ORG 6080 JMP P1 6100 ORG \$6100 6200 P1 BRA END (注) 上記のプログラムをメモリにロードした場合, \$6083 か ら\$60FFの範囲のメモリ値は不定となる.

-41119-4119-4119-41119


図 5.1 ORG 命令の使用例

5.4 SETDP命令

SETDP命令は、翻訳時の直接ページ擬似レジスタに値を割り当てるために使用します。式の最下位バイトの値が擬似レジスタに割り当てられ、特定のメモリ参照が直接番地指定を用いることができるかどうかを決定するのに用いられます。

翻訳の始めに,直接ページ擬似レジスタにはゼロが割り当てられます.

[形式]



〔規則〕

- (1) SETDP命令は、翻訳中に何回でも使用することができ、そのたびに直接ページ擬似レジスタを更新します。
- (2) 式は、前方参照記号あるいは未定義記号を含むことはできません.
- (3) 式の最上位バイトの値がゼロでないと警告が起きます。しかし、それでも直接ページレジスタには、式の最下位バイトの値が割り当てられます。

(4) SETDP命令は, 実行時の直接ページレジスタに影響を及ぼさないように注意し, 翻訳時と実行時の値が矛盾しないよう注意を要します.

は、直接ページ擬似レジスタを\$20に設定し、 その結果絶対番地\$2000~\$20FFの番地参照は、直接番地形式に翻訳されます.

5.5 O P T 命令

OPT 命令は、プログラマがアセンブラの出力形式を制御するための命令です。 オプションは、オペランド欄にコンマで区切って書かれ、各オプションの記述順序 は任意ですが少なくとも一つは書かなくてはなりません。ここでは、出力リストの 制御のためのオプションと翻訳制御のためのオプションを併わせて説明します。

[形式]

- (1) 下線のオプションは、これらのオプションの指定がなかったとき、アセンブラが採用する省略時のオプションを示します.
- (2) オプションの上のピリオドは、そのオプションの短縮形を示します。すなわち、オプションを指定するとき、すべての文字を指定するかわりに、ピリオドの付いた文字のみ短縮形として指定することもできます。

[規則]

$(1) \quad \left\{ \frac{OBJ}{NOOBJ} \right\}$

このオプションは、翻訳結果の目的プログラムをファイルへ出力するかどうかを指示します。 OBJ 指定をすると目的プログラムはファイルへ出力され、NOOBJ 指定をすると目的プログラムはファイルへ出力されません.

$(2) \quad \left\{ \frac{MEM}{NOMEM} \right\}$

MEM指定は、目的プログラムをメモリに直接出力することをアセンブラに指定します.

目的プログラムの出力される領域は、アセンブラが使用しているメモリ領域と連続してはなりません.

NOMEM オプションは、目的プログラムをメモリに直接出力しません.

(3) PAGE = n $(10 \le n \le 255)$

PAGE=n (n は 10 進数で $10 \le n \le 255$) 指定は、ページ形式で印刷を行ない、1ページの行数をn で指定された直にすることをrセンブラに指示します。このオプションの指定が省略されると1ページに58 行印刷されます。

(4) LLEN = n ($50 \le n \le 136$)

アセンブルリストの印刷を行なうとき, 1行の長さをnで指定します.このオプションの指定が省略されると1行は79けたに設定されます.

(5) $\left\{ \frac{LIST}{NOLIST} \right\}$

このオプションは、ソースプログラム及び目的プログラムリスト(「8.5.1 ソースプログラム及び目的プログラムリスト」参照)を出力するかどうかを指示するものです。

LISTが指定されるとソースプログラム及び目的プログラムリストは出力され, NOLISTが指定されると出力されません.

なお、NOLISTが指定されると、GENオプションは指定されていても無効

となり、LISTが指定されているときのみ有効となります。

(6) $\left\{ \frac{\text{GEN}}{\text{NOGEN}} \right\}$

ソースプログラム及び目的プログラムリストを印刷するとき、FCC,FCB,FDB命令の展開形のすべてを印刷するかどうかを指示するものです。GEN が指定されたときは展開形のすべてが印刷され、NOGENが指定されたときは先頭の1バイト又は2バイト(FDB命令の場合)のみ印刷されます。

արժաթաթարան արժաթարան արժաթարան արժաթարան արժաթարան արժաթարան արժաթարան արժաթարան արժաթարան արժաթարան արժաթար

$(7) \quad \left\{ \frac{\text{SYM}}{\text{NOSYM}} \right\}$

アセンブラが作成した記号テーブルリストを出力するかどうかを指示するものです。SYMが指定されたときは記号テーブルリストは出力され、NOSYMが指定されたときは出力されません。記号テーブルリストの詳細については「8.5.2 記号テーブルリスト」を参照してください。

(8) $\left\{\frac{W}{WON}\right\}$

ソースプログラム及び目的プログラムリストを印刷するとき、警告メッセージを印刷するかどうかを指示するものです。Wが指定されたとき警告メッセージが印刷され、NOWが指定されたときは印刷されません。

5.6 T T L 命令

TTL命令は、オペランド欄に記入された文字列をタイトルとして、ソースプログラム及び目的プログラムリストの各ページの見出しに印刷することを指示します。このタイトルは、次にTTL命令により文字列が指示されるまで有効です。

〔形 式〕

TTL	文字列
	TTL


[規則]

- (1) 文字列は最大 45 文字です.
- (2) ラベル欄は記入できません.

5.7 PAGE(PAG)命令

PAGE(PAG)命令は、ソースプログラム及び目的プログラムリストを次のページの先頭に進める命令です。

[形式]




〔規則〕

- (1) この命令は、ラベル欄、オペランド欄ともに空白です。
- (2) この命令自身は、リスト上に印刷されません。

5.8 S P C 命 令

SPC命令は、ソースプログラム及び目的プログラムリストを印刷するとき、空白行を作ることを指示する命令です。オペランド欄に記述された式の値だけ空白行が作成されますが、SPC命令によってページ境界を越える場合はPAGE命令と同じ働きをします。

〔形 式〕



〔規則〕

- (1) 式にはまだ定義されていない記号が含まれていてはなりません.
- (2) 式の値は1以上255以下でなければなりません.
- (3) この命令自身は、リスト上に印刷されません。
- (4) ラベル欄は記入できません.



第6章 記号定義命令

アセンブラ言語は、記号化された言語です. 記号は、種々の目的に使用されます. たとえば、命令欄に記述した記号は、機械命令あるいはアセンブラ命令を示します. 記号は、一般的にラベル欄で定義されますが、定義された記号には値が割り当てられます. このようにして割り当てられた値は、オペランド欄で参照することが可能となります.

この章では、このような記号の使用方法を、更に促進するための EQU 命令及び REG 命令について記述されています.

6.1 E Q U 命 令

EQU命令は、ラベル欄に書かれた記号にオペランド欄の式の値を割り当てます。 EQU命令は、プログラムのロケーションカウンタ以外の値を得る唯一の方法です。

[形式]

4.0	1000000	
記号	EQU	式

[記号]

- (1) 式の中で項として使用した記号は、この命令より以前の文で定義されていなければなりません。
- (2) 一度定義された記号は,再定義してはいけません. 次に EQU 命令の使用例を図 6.1 に示します.

NAM EQU
OPT SYM
L1 RMB 100
L2 EQU L1+\$20
L3 EQU L2+\$10
V1 EQU \$0D


...
END

図 6.1 EQU命令の使用例

6.2 R E G 命令

REG命令は、プログラムカウンタ以外のレジスタ並びと関連づけられた値を記号に割り当てる命令です。

[形式]



ここで、 $\langle \nu \nu \rangle$ スタ並び \rangle は R_1 [, R_2 , … R_n]の形式で、 R_i ($i=1\sim n$)は、A, B, CC, D, DP, PC, S, U, X, Y $\nu \nu \rangle$ スタのうちの一つを表す.

〔規 則〕

- (1) ラベル欄の記号はプログラム中のどんな場所においても再定義されてはなりません.
- (2) レジスタ並び中に同じレジスタを2回以上記述すると警告が起ります. レジスタDは、レジスタA及びレジスタBと同じです.
- (3) 記号は、どんな式の中で用いてもよいが、その値はPSH命令、PUL命令と 共に用いられたときのみ意味を持ちます.

この PSH/PUL 命令には次の二つの形式があります.

ここで、 $\langle \nu \nu \rangle$ スタ式 \rangle は LAB1[!+LAB!+…!+LABn]の形式で、LABi ($i=1\sim n$)は REG 命令で定義された記号でなければなりません。

「4.2.7 レジスタ番地指定」で述べたように、UレジスタはPSHU命令及びPULU命令とは一緒に用いることはできないので、PSHU命令及びPULU命令のとき〈レジスタ式〉で用いる記号に、Uレジスタを含む記号を用いることはできません。

また、PSHS命令及びPULS命令とSレジスタの関係も同じことが言えます.次に、REG命令の使用例を図 6.2 に示します.

```
〔正しい例〕
  ALLREG REG A, B, CC, DP, X, Y, PC, U
  REGXY
         REG
             X,Y
  REGAB
         REG
             A, B
         PSHS #ALLREG
         PULU #REGXY!+REGAB
〔誤った例〕
  REGUS
             U.S (UレジスタとSレジスタの両方は指定できない)
        REG
  REGU
        REG
             U
        RSHU #REGU (ユーザスタック上にUレジスタはブッシュできない)
  REGLST REG
             A,B,D (レジスタ名が重複しているDはA,Bと同じである)
         PSHS #REGU!+REGU (レジスタ名が重複している)
```

図 6.2 REG 命令の使用例




第7章 データと領域の定義

データ定義命令とは、記憶域にある定数あるいは領域を確保するアセンブラ命令の総称です。データ定義命令には、定数定義命令(FCC命令、FCB命令、FDB命令)と領域定義命令(BSZ命令、RMB命令)の2種類があります。これらの命令のラベル欄には記号を定義することができます。プログラムは、この記号を機械命令やアセンブリ命令のオペランド欄に記述することにより参照することができます。データ定義命令で定義した定数や領域は、実行時に機械命令で参照及び変更が行なわれます。

7.1 F C C 命 令

FCC命令は、文字列をASCIIコードに変換し連続した記憶域に格納するものです。

[形式]



- (1) n は文字列の文字数を表わし、1~255の符号なし10進数です.
- (2) d は区切り記号であり、文字列の中に含まれない任意の文字を記述します.

〔規則〕

- (1) 文字列に含まれる文字は、ASCII 16進コードの20 (スペース)から、 $5F(^-)$ に対応するどんな文字でも使用できます。
- (2) nが文字列の文字より大きいときは、文字列の後に空白が補なわれます.
- (3) 文字列の表現方法は、前述の2通りの方法がありますが、どちらにも解釈できる場合は上の表現として翻訳されます。

次に FCC 命令の記述列を図 7.1 に示します.

```
:
D1 FCC /**FCC1**/
FCC $**FCC2**$
FCC !**FCC3*!!

*
D2 FCC 4,ABCD
FCC 4,E
FCC 8,FM-8 ASSMBLER

2
```

図7.1 FCC命令の記述例


図7.1の①のように、文字列中に区切り記号が現われた場合はその区切り記号以後の文字(!)は注釈とみなされます.

また,②のように,指定文字数よりも文字列の文字数が大きい場合には,指定文字数以後の文字は注釈と見なされます.

7.2 F C B 命 令

FCB命令は、一つあるいはいくつかの1バイト(8ビット)の定数を、記憶域に連続して設定する命令です。定数は式で表し、オペランド欄にコンマ(,)で区切って記述します。

〔形 式〕



〔規 則〕

- (1) 式の値は、8ビットの符号付き2進数で表現され、その値が8ビットより大きい場合は、下位8ビットが有効となります。
- (2) 式の値が 0 のときは、式そのものを省略することができます. ただし、オペランドすべてを省略することはできません.

次に FCB 命令の記述例を図 7.2 に示します.

ロケーション(16進))	(データ)	(文)	
		1	
		OPT	SYM
6100		ORG	\$6100
6100	20	FCB	\$20
6101	30	FCB	\$30,,
6102	00		
6103	00		
6104	00	FCB	, \$40
6105	40		
	10 Z	EQU	\$10
6106	0 A	FCB	10, Z+\$20
6107	30		


-41111-41111-41111-41111-41111-41111-41111-41111-41111-41111-41111-41111-41111-41111-41111-41111-41111-41111-4

図7.2 FCB命令の記述例

7.3 F D B 命令

FDB命令は,一つあるいはいくつかの2バイト(16ビット)の定数を記憶域に連続して設定する命令です. 定数は式で表し,オペランド欄にコンマ(,)で区切って記述します.

〔形 式〕



〔規 則〕

- (1) オペランド欄には、一般の式を記述できます.
- (2) 式の値は、16ビットの符号なし2進数として表現されます.
- (3) 式の値が 0 のときは、式そのものを省略することができます。ただし、オペランドすべてを省略することはできません。

次に FDB 命令の記述例を図 7.3 に示します.

(ロケーション(16進))	(データ)		(文)	
			:	
			OPT	SYM
6100			ORG	\$6100
6100	000F	Z	FDB	\$F,
6102	0000			
6104	6110		FDB	Z+\$10
6106	6101		FDB	Z+1
6108	2345		FDB	\$12345
			:	

図7.3 FDB命令の記述例

7.4 B S Z 命 令

BSZ命令は、初期値がゼロ(00)16の連続した記憶域を割り付けます。割り付けられるバイト数は、オペランド欄の式で与えられます。

〔形 式〕

〔規 則〕

- (1) 式には、まだ定義されていない記号を含んでいてはなりません.
- (2) 式の値が 0 のときは、記憶域は割り付けられません. 次に BSZ 命令の記述例を図 7.4 に示します.

(ロケーション(16進))	(データ))	(命令文)	
			OPT	SYM
6100			ORG	\$6100
6100	0050		BSZ	\$50
6150	000A		BSZ	10
	000A	W	EQU	10
	000A	\mathbf{Z}	EQU	10
615A	0064		BSZ	W*Z
61BE			:	

図7.4 BSZ命令の記述例

7.5 R M B 命 令

RMB命令は、オペランドで示される式だけ、記憶域をバイト単位で確保する命令です。また確保された領域は初期化されません。

〔形 式〕

〔記号〕	RMB	式
し記ち」	101111	A

〔規 則〕

- (1) 式には、まだ定義されていない記号を含んでいてはなりません.
- (2) 式の値が 0 のときは、記憶域は確保されません. 次に RMB 命令の記述例を図 7.5 に示します.

(ロケーション(16進))	(データ)		(文)		
			:		
			OPT	SYM	
6200			ORG	\$6200	
6200	0050		RMB	\$50	
	0014	W	EQU	20	
	000A	Z	EQU	10	
6250	00C8		RMB	W*Z	
6318	0004		RMB	4	

図7.5 RMB命令の記述例

第8章 使用手引

ソースプログラムを,目的プログラムに変換する一連の手順を翻訳するといいます.本章では,翻訳する場合に必要な入出力機器,翻訳の結果として作り出される 出力リストなどについて説明します.

8.1 機器構成

翻訳を行なうのに必要な機器の構成を図 8.1 に示します. なお, ソースプログラムの翻訳を行なうのに当り, ソースプログラムは必ずディスク上にあらかじめ登録されていなければなりません.




図8.1 翻訳を行うのに必要な入出力機器構成

(注1) 富士通が提供するアセンブラブログラムが格納されているディスクを示します. アセンブラブログラムは、ディスク上では二つのファイルから構成されています. 一番目のファイル名は"ASM09"というファイル名を持ったBASIC言語で記述されたプログラムフ ァイルです.

二番目のファイル名は"ASM09EB"というファイル名を持ったMBL6809アセンブラ言語を使用して作られた機械語ファイルです。

41119-4119-41119-4119-4119-4119-4119-4119-4119-4119-4119-4119-4119-4119-4119-4119-4119-4111

ユーザは、アセンブラプログラムを購入された場合は、念のためそのコピーを作成しておく ことを推奨します.

- (注2) ソースプログラムが登録されているディスクを示します.
 - なお、ソースプログラムファイルの作成は、通常F-BASICのエディット機能を使用してソースプログラムをメモリ上に作成し、それをF-BASICの SAVE コマンドを用いて、ASCII形式でファイルに格納することにより行なわれます。(「8.3 ソースプログラムファイルの作成」を参照).
- (注3) 目的プログラム(MBL6809の機械語プログラム)が出力されるディスクを示します。メ モリに直接目的プログラムを出力するためには、アセンブラのOPT命令でMEMオブションを 指定します(「5.5 OPT命令」を参照).
- (注4) アセンブルリストの出力媒体(ブリンタ又は CRT ディスプレイ)を示します.

8.2 翻訳の手順

ソースプログラムの翻訳は、F-BASIC の管理下で実行されます。ディスクモードでF-BASIC を起動させる際は、ディスクドライブ数及びディスクファイル数は 4 以下の数を指定しなければなりません。これ以上の指定をすると、アセンブラを RUN するのに充分なメモリ領域が確保できなくなり、 "Out of Memory" のエラーになります。

ユーザは翻訳を開始する前に、F-BASICのDATE * 及びTIME * 関数を用いて日付け及び時刻を設定しておけば、翻訳時のアセンブルリスト上に日付け及びアセンブル開始時刻を表示することができます.

8.2.1 翻訳の操作手順

翻訳を行なうためには、アセンブラプログラム(富士通提供)のメモリへのロード、そして翻訳の制御データとして翻訳すべきソースプログラムファイル、アセンブルリスト装置及び目的プログラムファイルの指定を行なわなければなりません. 以下に順を追って翻訳の手順を説明します. なお、説明の中で下線の部分はユーザがキーボードから入力しなければならないことを示しています.

(1) 富士通提供のアセンブラプログラムが格納されている媒体をカセット装置, バブルユニット # 0 又はディスクドライブ # 0 にセットします. (2) 続いて次のF-BASIC コマンドを入力します.

RUN " 0 : ASM 09 "

この RUN コマンドによりアセンブラが入力媒体よりメモリヘロードされ翻訳が開始されます。

(3) 最初にアセンブラの開始メッセージが次のように表示されます.

FM-7 MBL6809 ASSEMBLER V1.1 BEGIN.

(4) 続いて、翻訳すべきソースプログラムのファイルディスクリプタの指定がアセンブラにより要求されますので、ユーザはファイルディスクリプタの入力を 行ないます.

SURCE FILE DESCRIPTOR ?= "n:ファイル名" 🗐

ソースファイルディスクリプタの指定が正しく行なわれ,ソースプログラムファイルがオープンされると、次のメッセージが表示されます.

SOURCE FILE WAS OPENED.

(5) 続いて、アセンブルリストをどの装置に出力するか、出力装置の指定が要求されますので、ユーザは出力装置の指定を行ないます。

LIST DEVICE ? =
$$\begin{cases} \frac{\text{"SCRN: "}}{\text{"LPT0: "}} \\ \frac{\text{"LPT0: "}}{\text{ }} \end{cases}$$

- "SCRN: "……アセンブルリストを CRT ディスプレイに出力することを 示します.
- "LPT0:"……アセンブルリストをプリンタに出力することを示します.

何にも指定しない場合には、アセンブルリストを出力しないことを示します。なお、これはソースプログラム中に記述する OPT 命令のLIST/SYMオプションより優先します。即ち、ソースプログラム中の OPT 命令でLIST/SYMオプションが指定してあってもLIST DEVICEを指示しなければアセンブルリストは出力されません。

LIST DEVICEとして "LPT0:"(プリンタ装置)を指定した場合, プリンタ装置が正しくオープンされると、次のメッセージが表示されます.

LINE PRINTER WAS OPEND.

(6) 続いて、出力すべき目的プログラムのファイルディスクリプタの指定が要求 されますので、ユーザはファイルディスクリプタの入力を行ないます.

- 1 …… 何にも指定しない場合は、目的プログラムをファイルへ出力しないことを示します。なお、これはソースプログラム中に記述する OPT 命令の OBJ オプションより優先します。

目的プログラムのファイルディスクリプタが正しく指定され、目的プログラムファイルがオープンされると次のメッセージが表示されます.

OBJECT FILE WAS OPENED.

- (7) 以上,三つの制御データの入力が終わるとアセンブラのパス1の処理が開始されます.パス1の処理が終了するとパス2の処理が自動的に開始されます.
- (8) パス2の処理が終了すると最初に次のメッセージが表示されます.

TOTAL ERRORS eeeee--mmmmm
TOTAL WARNINGS wwwww--nnnn

eeeee:エラーの個数

wwww:警告の個数

mmmmm:エラーが最後に起きた文の行番号 nnnnn:警告が最後に起きた文の行番号

(9) 続いて、次のメッセージが表示されます.

PROGRAM START ADDR = ssss
PROGRAM END ADDR = eeee
PROGRAM ENTRY ADDR = pppp

ssss,eeeee(16進数)は、翻訳された目的プログラムの先頭番地、終了番地を示します。

pppp(16進数)は、ソースプログラム中の END 命令のオペランドの値で プログラムの入口番地を示します。オペランドが記述されていない場合は、4 個のアスタリスク(****)が表示されます。

(10) 最後に

ASSEMBLER END.

を表示して、翻訳を終了します.

なお、翻訳終了時点において、F-BASICが使用できるメモリの上限値は 17FF(16進数)になっています.

また、アセンブラのOPT命令でMEMオプションが指定されているならば、 目的プログラムはメモリ中に存在しています。メモリ中に存在している目的プログラムは、F-BASICのSAVEMコマンドを使用して、カセットファイル等に記録することもできます。もし、引き続き他のソースプログラムの翻訳を続行したい場合は、

RUN 30

コマンドにより(3)から再び翻訳を実行することができます.

8.2.2 操作手順中に出力されるエラーメッセージ

「8.2.1 翻訳の操作手順」において入力された制御データに誤りがあると、アセンブラは以下に示すエラーメッセージを表示して、制御データの再入力を要求してきます。ユーザはエラーの原因を取り除いて正しい制御データを入力すれば、操作は続行されます。

- (1) ****ERROR Bad File Descriptor
 ファイルディスクリプタの形式指定に誤りがあることを示しています。
- (2) ****ERROR File Not Found 指定したソースプログラムファイルが存在しなかったことを示しています.
- (3) ****ERROR File Already Exists 指定した目的プログラムファイルと同じ名前のものが,既に存在していたことを示しています.
- (4) ****ERROR Drive Not Ready 指定されたドライブ番号の装置がReady 状態でなかったことを示しています.
- (5) ****ERROR Inavalid List Device アセンブルリストの出力装置の指定に誤りがあることを示しています.
- (6) ****ERROR Device In Use 使用中のデバイスに対して再度オープンしようとしたことを示しています.
- (7) ****ERROR Not Ascii File 指定したソースプログラムファイルがバイナリファイルであることを示して います.

なお、上記のエラーメッセージ以外にF-BASICが入出力に関するエラーメッセージを表示して翻訳の操作が異常終了してしまう場合がありますが、その場合には、

RUN 30

コマンドにより「8.2.1 翻訳の操作手順」の(3)の所に戻って翻訳を再開することができます.

次に、翻訳の操作手順例を図8.2に示します.

8.3 ソースプログラムファイルの作成

ソースプログラムは、F-BASICのプログラムを作るときの要領で初めにメモリ中へ作成します。次にF-BASICのLISTコマンドを用いて、各ステートメントの目視チェックを行ない、そこで誤りが見つかれば、EDITコマンド等を用いてステートメントを修正します。最後にSAVEコマンドを用いて、ASCII形式でソースプログラムをファイル(ディスク)に格納します。

なお、アセンブラでは文字セットとして英小文字も認めていますが、注釈行、注釈欄、 FCC命令のオペランド及び文字自己規定項を除く箇所で用いられた英小文字は、英大文字と解釈されます。

次に、ソースプログラムファイルの作成例を図8.3に示します.

Ready DATE\$="83/06/01" Ready 時刻の設定 TIME \$= "10:30:00" ディスクに格納されているアセン Ready プラブログラムをメモリへロード RUN "ASM09" し、翻訳を開始させる. 翻訳開始メッセージ FM-7 MBL6809 ASSEMBLER VL 1 BEGIN. 翻訳制御データの入力及び出力メ SOURCE FILE DESCRIPTOR ? = "TEST" ・ソースプログラムは、ディスク に格納されている "TEST" と SOURCE FILE WAS OPENED. いうファイル名のプログラムで LIST DEVICE ? = "SCRN:" OBJECT FILE DESCRIPTOR ? = "TESTEB" ・リスト出力は、CRTディスプレ OBJECT FILE WAS OPENED. ・目的プログラムを "TESTEB" というファイル名に出力する. PAGE 001 (830601, 103312) TEST NAM TEST 00010 ORG \$6000 00020 6000 START EQU * 00030 6000 RTS 00730 6073 39 アセンブルリスト END START 00740 6000 TOTAL ERRORS 00000--00000 TOTAL WARNINGS 00000--00000 PROGRAM BEGIN ADDR=6000 PROGRAM END ADDR=6073PROGRAM ENTRY ADDR=6000 翻訳終了メッセージ ASSEMBLER END 更に続けて翻訳を行なわないので, Ready F-BASIC の使用する作業領域 CLEAR 300, &H6FFF の上限, 文字列領域の大きさを標 準に戻す. Feady

図8.2 ディスクの場合の翻訳手順例

Ready AUTO 1000 1000 ' NAM BLKTFR 1010 ' OPT SYM 1020 ' ORG \$5000 1030 'BLOCK LEAX SOURCE, PCR 1040 ' LEAY DEST, PC 1050 'BLOCK1 LDA 0,X+ F-BASICのAUTUコマンドを用いて、 行番号が 1060 'STA 0,Y+ 1000 からのソースプログラムをメモリ上に作成する. 1070 ' CMPA #4 1080 ' BNE BLOCK1 2050 'SOURCE FCC/12345/ 2060 ' FCB 4 2070 'DEST RMB 6 2080 ' END 2090 Ready LIST ' NAM BLKTFR 1000 1010 ' OPT SYM 1020 ' ORG \$5000 1030 'BLOCK LEAX SOURCE, PCR 1040 ' LEAY DEST, PC 作成したソースプログラムをF-BASICのLIST コ 1050 BLOCK1 LDA 0,X+ マンドを用いて、リスト出力させ各ステートメント 1060 ' STA 0,Y+ の目視チェックを行なう. 1070 ' CMPA #4 1080 ' BNE BLOCK1 2050 'SOURCE FCC/12345/ 2060 ' FCB 4 2070 'DEST RMB 6 2080 ' END リストチェックの結果, 行番号1040のオペランドに Ready 誤りが見つかったためF-BASICのEDITコマンド EDIT 1040 を用いて修正を行なう. PC -- PCR 1040 ' LEAY DEST, PC (修正前) (誤) 修正 (正) 修正されたソースプログラムをSAVEコマンドを用い 1040 ' LEAY DEST, PCR (修正後) して、ASCII形式でファイルに格納する(ディスク). SAVE "BLKTFR", A

図8.3 ソースプログラムファイルの作成例

8.4 アセンブラプログラムのコピー方法

- (1) 富士通提供のアセンブラプログラムが格納されているディスク, すなわちコピーするディスクをディスクドライブユニット # 0 にセットし, コピーされるディスクをディスクドライブユニット # 1 にセットします.
- (2) CLEAR 300, &H17FF

LOAD "ASM09"

LOADM "ASM09EB"

これらのコマンドにより、アセンブラプログラムが、ディスクドライブユニット#0のディスクからメモリヘロードされます.

(3) SAVE "1: ASM 09"

SAVEM "1: ASM09EB", &H1800, &H3DFF, &H1800

これらのコマンドにより、"ASM09"というBASICプログラムファイル及び"ASM09EB"という機械語プログラムファイルが、ディスクドライブユニット#1にセットされているディスク上に格納されて、コピーは終了します.

8.5 アセンブルリストの種類

アセンブルリストは,ソースプログラムとアセンブラによって生成された追加情報からなります.ここでは、アセンブルリストとその見方について説明します.

アセンブルリストは、制御データ(「8.2 翻訳の手順」参照)の出力装置の指定で出力するかどうかの選択ができます。出力するときは更に、CRTディスプレイとプリンタのどちらに出力するか選択が可能です。

8.5.1 ソースプログラム及び目的プログラムリスト

ソースプログラム及び目的プログラムリストは,ソースプログラムの各々の文と,それに対応した目的コードを同時に出力したものです.

目的コードは、マイクロプロセッサでプログラムを実行する場合のそのままの形をしており、実行時の論理的な誤りを見付け出すのに有効です.

また、ソースプログラムの翻訳中にエラーが発見されたとき、アセンブラは、自動的にエラー行の前にエラー番号を印刷し、エラー件数を最後に印刷します。エラー番号については「8.6.1 エラーメッセージ」を参照してください。次にソースプログラム及び目的プログラムリストの標準的な形式を表8.1に示します。

表 8.1 ソースプログラム及び目的プログラムリストの形式

桁 位 置	説明
1~5	ソースプログラムの文の行番号(10進)
$6 \sim 7$	空白
8~11	ロケーションカウンタの値
1 2	空白
13~14	機械命令コードの上位バイト
15~16	機械命令コードの下位バイト(もしあれば)
1 7	空 白
	分岐命令, インデックス命令でないとき
18~19	オペランドの上位バイト
20~21	オペランドの下位バイト(もしあれば)
22~62	空白
	インデックス命令のとき
18~19	ポストバイト
2 0	空白
21~22	オペランドの上位バイト
23~24	オペランドの下位バイト(もしあれば)
25~26	空白
	分岐命令の場合
18~19	分岐命令オフセットの上位バイト
$20 \sim 21$	分岐命令オフセットの下位バイト(もしあれば)
2 2	空 白
23~26	分岐先の絶対番地
	BSZ/EQU/ORG 命令等の場合
18~19	式の値の上位バイト
$20 \sim 21$	式の値の下位バイト(もしあれば)
2 2 ~ 2 6	空白
2 7	空白
28~33	ラベル欄
3 4	空白
$35 \sim 40$	命令欄
4 1	空白
42~48	オベランド欄(長くなる場合には注釈欄も使用する)
4 9	空 白
$50 \sim 79$	注釈欄

表 8.1 に示したようにソースプログラムは、翻訳されて印刷されるときは、アセンブラにより編集されて出力されます。従って、注釈欄に記述された注釈は、最大 29 文字まで印刷されます(ただし、OPT命令のLLENオプションで一行に印刷する文字数を 79 桁以上指定できる場合にはこの限りではない)。この文字数を越えて注釈を記述しても翻訳エラーとはなりませんが、リストには印刷されません。

しかし注釈行は、ソースプログラムに記述された桁位置のまま 28 桁目から印刷されます.

8.5.2 記号テーブルリスト

記号テーブルリストは、ソースプログラムのOPT命令で、SYMオプションの 指定を行なうことにより出力されます。この指定が行なわれるとアセンブラは、 記号テーブルにあるすべての記号を番地とともに印刷します。

8.6 エラー及び警告メッセージ

アセンブラは、翻訳時にエラー及び警告を検出すると、アセンブルリストにエラーメッセージ及び警告メッセージを出力します.

8.6.1 エラーメッセージ

エラーメッセージは、通常そのエラー行の直前に次のような形式でエラー番号 (173~247)とリンク(直前に起ったエラーの文の行番号)が印刷されます.

****ERROR eee--nnnn

(注) eee : エラー番号

nnnnn:エラーのリンク

通常、翻訳エラーが発生しても翻訳作業は続行され、目的プログラムも出力されます。しかし、そのままでは実行できませんので、F-BASICの MON コマンドを用いてメモリに格納されているプログラムを直接メモリ上で修正するか、ソースプログラムをF-BASIC のエディット機能を用いて修正して再翻訳しなければなりません。

次にエラー番号と対応するエラーメッセージ一覧を表 8.2 に示します.

表 8.2 エラーメッセージ一覧(つづく)

エラー番号	說	明
1 7 3	直接形式指定子の使用エラー 直接形式指定子"<"が拡張間接	番地指定形式で指定された.
1 7 4	自動インクリメント/デクリメント(自動インクリメント(+1),或 指定された.または,プラス或は	は自動デクリメント(-1)が間接形式で
1 7 5	インデックス番地指定のエラー インデックス番地指定のアキュム レジスタ以外のレジスタを指定し	レータオフセット形式で、X, Y, S, U た.
1 7 6	[] [] : [기타 기타 기	U命令に続く直接式で, REG 命令以外で定"以外の演算子を検出した, 或は"#"の
1 7 7	PSHU命令又はPULU命令で、レ	ジスタ並び中に S レジスタを検出した、 ジスタ並び中に U レジスタを検出した。 スタの両方を同時に指定している。
1 7 8	レジスタ指定(1)のエラー レジスタ並び中に未定義レジスタ TFR命令, EXG命令でちょうど 下或は3個以上のレジスタを指定 PSH/PUL命令で, レジスタを全	2個のレジスタを指定していない(1個以).
1 7 9	レジスタ指定(2)のエラー EXG命令で指定した2つのレジス TFR命令で8ビットレジスタから	タの大きさが等しくない. 16ビットレジスタの転送を指定している
2 0 0	ソースプログラム異常終了 ソースプログラムの翻訳中, END を検出した.	命令を処理する前に EOF(End of File)
2 0 2	ラベル又は命令コードエラー ラベル又は命令コードが, 英字あ	るいはピリオドで始まっていない.

表8.2 エラーメッセージ一覧(つづき)

エラー番号	説	明
2 0 3	文の記述エラー 行番号につづく引用符の記述がしてい	ない.
2 0 5	ラベルエラー 文のラベル欄が,一つ以上の空白で終	ってない。
2 0 6	ORG 命令エラー ORG 命令が、オーバーラップしてい	る.
2 0 7	未定義命令コードエラー 定義されていない簡略命令コードを使	用している.
2 0 8	分岐命令(ショート分岐命令)のエラー 分岐命令のオフセット値が、分岐可能 許される範囲は、 (*+2)-128≦M≦(*+*) (注)*:分岐命令の先頭番地 M:分岐命令の分岐先の	な範囲を越えている。 2)+127
2 0 9	番地指定のエラー この命令では許されていない番地指定	である.
2 1 0	1バイトオーバフロー 文で指定されている命令のオペランド さいか又は 256より大きい。	の数値, 記号式の値が, -128より小
2 1 1	未定義記号エラー 記号がラベル欄に定義されていない。	
2 1 4	FCB 命令エラー FCB 命令が, 文法的に正しくない.	
2 1 5	FDB 命令エラー FDB 命令が, 文法的に正しくない.	
2 1 6	オペランドエラー 命令のオペランドにエラーがある.	

表 8.2 エラーメッセージ一覧(つづき)

エラー番号	説	明
2 1 7	OPT 命令エラー OPT 命令がエラーか, 未定義	オプションが指定されている.
2 2 0	フェーズエラー パス1とパス2で機械語命令の タの値が不一致である.	ラベルに割り当てられたロケーションカウン
2 2 1	記号テーブルオーバフロー 記号テーブルがオーバフローし 断されBASICに制御が移る.	た、これは致命的なエラーであり、翻訳は中
2 2 2	記号の文法エラー 記号として、プログラマが使用 PCR,S,U,X,Y)を使ってV	できない特殊記号(A,B,CC,D,DP,PC, いる.
2 2 3	ラベルエラー 必ずラベルを付けなければなら にそのようになっていない.	ないか、ラベルを付けてはならない命令なの
2 2 6	カッコの対応エラー 左右の括弧の数が一致していな	cv.
2 2 7	数値表現エラー 数値の自己規定項の表現にエラ ローが発生した。	ーがあるか、あるいは数値の評価にオーバフ
2 3 3	記号名エラー 使用されている記号名が6文字	を越えている.
2 3 4	記号名2重定義エラー 既に定義されている記号を定義 る記号名を参照しようとした.	としようとしている. 又は, 2 重定義されてい
2 3 5		/指定がなされているとき,目的コードをアセ メを行なおうとした.あるいは,指定された記 いなかった.

表 8.2 エラーメッセージ一覧(つづき)

エラー番号	説	明
2 3 6	ロケーションカウンタオーバフロー ロケーションカウンタがオーバフロ・ 昇順になっていない。	- した. 又は, ロケーションカウンタが
2 4 1	記号使用エラー 未定義記号あるいは、まだ定義されて している.	ていない記号など許されない記号を使用
2 4 4	ページ, リスト長指定エラー OPT 命令のPAGE, リスト長の指揮 (10≦ページサイズ≦255, 50≦	足が, 許されている範囲を越えている. ≦ライン長≦136)
2 4 7	オペランド終了エラー オペランドの次は通常空白, あるい のようになっていない.	はCR コードでなければならないのにそ

通常翻訳エラー番号は、エラー行の前に印刷されますが、例外的にエラー行の後に印刷されることもあります。それは次の行が来るまで、エラーかどうか判定できないようなときです。図 8.4 に例を示します。

00030	0000	2 A	MSG	FCC	1***	BATA	ERROR	***,
00040	0012	0001	ERR	RMB	1			
00050	0013	29		FCC	/>/			
00060	0014	30		FCC	\$04			
****ER	ROR	21600000						
00070	0016	0 4		FCB	\$04			
00080		0017	START	EQU	*			
00090	0017	001A		LDX	PACK			

図8.4 例外的エラー行の印刷の例

図8.4は、行番号60のFCC命令でオペランド欄の「*」を区切り記号とみなし展開しようとしましたが、対になる区切り記号が見付からずエラーとなったものです。

8.6.2 警告メッセージ

OPT 命令でWオプションを指定することにより、アセンブラは次のような形で警告が起ったことをプログラマに知らせます。

***WARNING www--nnnn

(注) www :警告番号

nnnnn: 直前に起った警告の文の行番号

次に、警告番号と対応する警告メッセージ一覧を表 8.3 に示します.

表8.3 警告メッセージ一覧

警告番号	説	明
1	ロング分岐命令にしなくてもよい.	
	ロング分岐命令が-126から+129の	範囲内の番地へ分岐するのに用いられた
2	拡張番地指定を用いるべきである.	
	直接番地指定が指定子"<"を用いて強	領制されたが、SETDP命令により割り当
	てられた直接ページ擬似レジスタは拡張	番地指定を用いるべきであることを示し
	ている.	
3	レジスタを重複して指定している.	
	同じレジスタ名を, レジスタ並び中に二	三回以上指定した. (例えば, レジスタA
	あるいはBと一緒にレジスタDを指定し	たなど)
4	SETDP命令の式が誤っている.	
	SETDP命令の式の最上位バイトの値か	50でない。
	しかし,直接ページ擬似レジスタにはと	にかく式の最下位バイトの値が割り当て
	られる.	
5	転送エラー	
	TFR命令でオペランド欄に16ビットは	/ジスタから8ビットレジスタへの転送を
	指定した.	
	このとき、16ビットレジスタの上位/	ベイトは無視され、下位バイトが8ビット
	レジスタへ転送される.	

8.7 翻訳時のメモリ配置

アセンブラが, ソースプログラムの翻訳を行なうときの, メモリ配置を図 8.5 に示します.




図8.5 翻訳時のメモリ配置図

8.8 翻訳処理能力

アセンブラは、記号テーブルのオーバフローが発生しない限り、ソースプログラムの翻訳時ステップ数の制限はありません.

ただし、ロケーションカウンタがオーバフローしたときは、この限りではありません.

記号テーブルは、ソースプログラムで定義された記号を格納し、1個の記号に対して10バイト必要とします。



付録1 機械命令一覧表

66 6	簡略	**	ランド	命令	実 行	命令長	极能		3	17	F 4	2 ,	2:	****	
DO 71	s=k	記述形式	番地指定	3 - E	サイクル	(44)	TO BE	E	F	1	1 1	1	1 2	1	1
Add B-accumulator to X	ABX	空色	1 N	3 A	3	1	B + X→X (Unsigned)				.				
		+ e 2	I M	89	2	2				T	T	T	T	T	T
	ina	e _i	D 1	99	4	2				1			1		
	ADCA	es, R	1 X	A 9	@4+	62+	A + M + C → A			l					
Add memory to accumulator		e ₃	EX	B 9	5	3				I,				ĺ	
with carry		+ez	I M	C 9	2	2		1.	1	I	0	1	2) (3	916	2 0
	LDCD	e ₁	DI	D 9	4	2				l	1		1		
	ADCB	es , R	1 X	E 9	4.+	2 +	$B + M + C \rightarrow B$		ŀ			1	1		
		e,	EX	F9	5	3							1		
		+ e2	1 M	8 B	2	2			T	T	T	T	T	T	T
		e,	DI	9 B	4	2			l		1	1			
	ADDA	es,R	1 X	AB	4+	2 +	A + M→A	-	ļ		ĺ				
		e ₃	EX	ВВ	5	3			l						
		+ e 2	IM	СВ	2	2		7	1	. 0	2	1	2) (1	010
	e ₁ D I e ₂ R I X e ₃ E X	DI	DB	4	2									İ	
Add memory to accumulator	ADDB	e, R	1 X	EB	4+	2 +	B + M→B								Ì
		e ₃	EX	FB	5	3									1
		+	I M	СЗ	+	3				T	T	T	T	T	T
	A DDD	e,	DI	D3	6	2						1			
	ADDD	es,R	1 X	E3	6 +	2 +	D+M:M+1→D		1	1	1	1	3) (7
		e,	EX	F3	7	3							1		-
		+ e2	I M	84	2	2			T	T	T	T	T	Ī	Ī
		e,	DI	94	4	2					1				
	ANDA	e, , R	1 X	A 4	4+	2 +	A∩M→A		ı		1	1			
AND Memory with accumulator		e,	EX	B 4	5	3								1.	
with accumulator		+ e ;	I M	C+	2	2		٦.	١.	1	. .	18	2) (4	P	1
	ANDB	e _i	DI	D4	+	2		1							
	ANDB	e, , R	1 X	E4	4+	2	в∩м→в	1	ı			1	ı		İ
		e,	EX	F4	5	3									
ND condition code register	ANDCC	+ e2	I M	10	3	2	сс∩імм→сс	20	é	2	9 2	9 0	9 2	9 2	9 9
		A	A	4.8	2	1	A)		T	I	T	T	T		T
		В	В	58	2	1	В					1			
Arithmetic shift of	ASL	e ₁	DI	0.8	6	2	0+			Q	9 .	. 0	0	0) (
accumulator or memory left		es, R	1 X	68	6+	2 +	M c b ₇ + b ₀					1			
		e,	EΧ	7.8	7	3									1

命	簡略	* ~	ランド	命令	実 行	命令長	機能		コン	ディ	12	12:	
	3 - F.	記述形式	番地指定	3 - k	サイクル	(44)		E	F	н	I	N 2	v
		A	A	47	2	1	^]						
Arithmetic shift of		В	В	5 7	2	1	В						
accumulator or memory right	ASR	e ₁	DI	07	6	2	b₁ → b₀ c			Ø		2	
		es,R	IX	67	6+	2 +	м						
		es	EX	77	7	3)	L	L		Ц	1	\perp
Branch if carry clear	BCC	• 0	RE	24	3	2	Branch C = 0	١.					
	LBCC		RE	1024	D 5 (6)	4	Long Branch C = 0	L					
Branch if carry set	BCS	eo	RE	2 5	3	2	Branch C=1						
	LBCS	e.	RE	1025	D 5 (6)	4	Long Branch C=1						1
Branch if equal	BEQ	e ₀	RE	2 7	3	2	Branch Z=1						
	LBEQ	e,	RE	1027	6 5 (6)	4	Long Branch Z=1			•	•		
Branch if greater than or	BGE	e _o	RE	2 C	3	2	Branch≥Zero N⊕V=0					T	
equal (signed)	LBGE	e.	RE	102C	D 5(6)	4	Long Branch Zero N⊕V=0	1.				.	
	BGT	e ₀	RE	2 E	3	2	Branch>Zero ZU(N⊕V)=0				П	T	T
Branch if greater (signed)	LBGT	e,	RE	102E	D 5 (6)	4	Long Branch > Zero ZU(N⊕V)=0			•			•
	вні	ea	RE	2 2	3	2	Branch Higher CUZ=0	t			Н	+	
Branch if higher (unsigned)	LBH1	e,	RE	1022	D 5 (6)	4	Long Branch higher CUZ=0	1.	•			•	•
Branch if higher or same	BHS	eo	RE	24	3	2	Branch C=0	+			H	+	H
(unsigned)	LBHS	e,	RE	1024	D 5 (6)	4	Long Branch C=0	1.				٠.	
		+ e ₂	I M	8.5	2	2		\vdash		Н	H	+	+
		e ₁	DI	95	4	2	Bit Test A						
	BITA	e, , R	1 X	A 5	4+	2 +	(MA)					1	
Bit test memory		e,	EX	B 5	5	3	CMITA					1	
with accumulator		+0,	IM	C 5	2	2		+.				2) (4	R
arra accamatator			D1										
	BITB	e ₁		D5	4	2	Bit Test B						
		e, , R	1 X	E 5	4+	2 +	(MNB)						
		e,	EX	F5	5	3		Н		Ц		+	Ш
Branch if less than or equal	BLE	60	RE	2 F	3	2	Branch ZU(N⊕V)=1					.	
(signed)	LBLE	e.	RE	102F	6 5 (6)	4	Long Branch ZU(N⊕V)=1						
Branch if lower (unsigned)	BLO	e ₀	RE	2 5	3	2	Branch Lower C=1						
	LBLO	e,	RE	1025	6) 5 (6)	4	Long Branch C=1					1	Ţ.
Branch if lower or same	BLS	e ₀	RE	23	3	2	Branch CUZ=1						
(unsigned)	LBLS	e.	RE	1023	6) 5 (6)	4	Long Branch CUZ=1						
Branch if less than (signed)	BLT	eo	RE	2 D	3	2	Branch <zero n⊕v="1</td"><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>M</td></zero>						M
	LBLT	e,	RE	102D	60 5 (6)	4	Long Branch < Zero N⊕V=1		•	•		.	
Branch if minus	BMI	eo	RE	2 B	3	2	Branch Minus N=1					1	П
	LBMI	••	RE	102B	D 5 (6)	4	Long Branch Minus N=1			•		.	
Branch if not equal	BNE	eo	RE	26	3	2	Branch Z=0	П			1	+	\dagger
	LBNE	0.	RE	1026	6 5 (6)	4	Long Branch Z=0		•	•			.
	BPL	e ₀	RE	2 A	3	2	Branch Plus N=0	H			+	+	\dagger
Branch if plus	LBPL	0.	RE	102A	D 5 (6)	4	Long Branch Plus N=0			•			
Dela Sella	BRA	eo	RE	20	3	2	Branch Always	H	+	-	+	+	+
Branch always							The second state of the se					١.	

命令	簡略	* ~	ランド	命令	実 行	命令長	极能		2	ンラ	1	/ :	23	-	F
90 13	a k	此述形式	番地指定	3 - 6	サイクル	(+4+)	機能	E	I	H	1	1	1 2	1	1
		A	A	43	2	1	Ã→A		1	T	1	T	1	T	1
Complement secondates		В	В	5 3	2	1	B→B		١						
Complement accumlator	сом	e,	DI	03	6	2		٦.	. .				2) (4	1	R
or memory location		es , R	I X	63	6 +	2+	м→м			1					1
		e,	EX	73	7	3			1			1			1
AND condition code register, then wait for interrupt	CWAI	+ e ₂	1 M	3 C	2 0	2	CC ∩ IMM → CC, Wait for interrupt	S	0	0 0	9 0	9 0	0 0	9 0	9
Decimal adjust, A-accumulator	DAA	空 き	IN	19	2 1	1	BCD形式の2進加算結果を BCD形式に変換		I				2) (3	0 6	9
		A	A	4 A	2	1	A − 1 → A		T	T		T	1	T	T
		В	В	5 A	2	1	B - 1 → B	7	ı		1				
Decrement accumilator	DEC	e ₁	DI	0 A	6	2		٦,					2) (0	8)
or memory location		e, , R	1 X	6 A	6+	2 +	M − 1 → M			1					
		e,	EX	7 A	7	3				1	1				-
		+ ez	I M	88	2	2		1	Ť	T	Ť	Ť	T	Ť	T
	aut.	e,	DI	98	4	2			1						
	EORA	es, R	1 X	A8	4+	2 +	A⊕M→A				١				
Exclusive or memory		es	EX	B8	5	3					1	1			
with accumulator		+ e2	1 M	C8	2	2		1	1	1	1	1	2	9	R
		e,	DI	D8	4	2									
	EORB	es , R	I X	E8	4+	2 +	B⊕M→B			1	۱	1			
		e,	EX	F8	5	3				1					1
Exchange R1 with R2	EXG	R1 , R2	RG	1 E	8	2	$R_1 \leftrightarrow R_2$ @	6	0 0	0 6	0 0	0	De	0 0	0
		A	A	4 C	2	1	A + 1 → A		Ť	T	T	T	T	T	T
		В	В	5 C	2	1	B+1→B				1				
Increment accumulator	INC	e,	DI	ос	6	2		٦.		.	١.	. 6	2	ok	9)
to memory location		e, , R	I X	6 C	6+	2 +	M + 1 → M		1		1	1			
		e,	EX	7 C	7	3									
		e,	DI	0 E	3	2			T	T	T	T	1	1	T
Jump	JMP	es, R	1 X	6 E	3 +	2 +	EA→PC				١.				
		e,	EX	7 E	4	3	(注) EA:実行アドレス								
		e,	DI	9 D	7	2	SP+SP-1,(SP)+PCL	T	Ť	T	T	T	1	T	T
Jump to subroutine	JSR	e,, R	1 X	AD	7 +	2 +	SP←SP-1,(SP)←PC _N PC←EA	١.			
		e,	EX	BD	8	3	(注) EA:実行アドレス								
		+ez	I M	86	2	2			T	T	T	1	T	T	T
		e ₁	DI	96		2				1		1			
	LDA	es, R	1 X	A6	4+	2+	M → A								
		e,	EX	B 6	5	3									
		+ e2	I M	C6	2	2		1	1	1	1	1	3) 1	3
load saamulatas too	LDD	e,	DI	D6	4	2									
Load accumulator from memory	LDB	es, R	1 X	E 6	4+	2 +	M→B			1					
		е,	EX	F6	5	3			1	-					

命令	簡略	*~	ランド	命令	実 行	命令長	极	L	コン	71	/ 9	ンコ	-	-
	2 - F	記述形式	番地指定	2 - F	サイクル	(411:4)		E	F	Н	1 1	N Z	1	1
		+	I M	cc	3	3			-					
	LDD	e ₁	DI	DC	5	2	$M: M+1 \rightarrow D$					0	P	
	CDD	es, R	1 X	EC	5+	2 +	M - M - 1 - D		Ì	1				
		e s	EX	FC	6	3		Ш				1	1	1
		+04	I M	8 E	3	3								1
	LDX	e ₂	D 1	9 E	5	2	M: M+1→X							
	DOA	es, R	I X	AE	5 +	2 +								١
oad index register		e,	EX	BE	6	3		١.				3) (2
from memory		+0.	1 M	108E	4	4					1		1	
	LDY	e,	D I	109E	6	3	M: M+1→Y							1
	LUI	es, R	I X	10 AE	6+	3 +								١
		e,	EX	10 BE	7	4		\perp				1	1	1
		+e,	1 M	10CE	4	4							ı	
	1 ne	e,	1 C	10DE	6	3	M:M+1-8						١	
	LDS	e, R	1 X	10EE	6+	3 +	M . M . T . 3							
Load stack pointer		e ₃	EX	10FE	7	4		1.				0		ь
from memory	LDS e ₃ R IX 10EE 6+ 3+ e ₃ EX 10FE 7 4 from memory the 1 M CE 3 3 e ₁ DI DE 5 2 e ₃ R IX EE 5+ 2+ M:M+1→U			9	1									
	. DU	e ₁	D I	DE	5	2	W - W + 1 - W							
	LDU	es, R	1 X	EE	5+	2+	M . M + 1 - 0							
		es	EX	FE	6	3		1	L	L		4	1	
Load effective address	LEAX	es, R		3 0	4+	2+	EA→X (注) EA: 実行アドレス							
into index register	LEAY	es, R	I X	31	4+	2+	EA→Y (注) EA: 実行アドレス			•			1	•
Load effective address	LEAS	es , R		3 2	4+	2 +	EA→S (注) EA: 実行アドレス	_		Į,				
into stack register	LEAU	es, R	IX	3 3	4+	2 +	EA→U (在)EA:実行アドレス		ŀ	•	•	•		•
		A	٨	4.8	2	1	A)							
		В	В	5.8	2	1	В	1					1	
Logical shift left accumula-	LSL	e,	DI	0.8	6	2	0 ← 0 ← 0			(19)		(2)	0	7)
tor or memory location		es, R	1 X	6.8	6+	2	M c b₁ ← b₀							
		e,	EX	78	7	3	,							
		A	A	4.4	2	1	A)	T						1
		В	В	5 4	2	1	В			1			1	
Logical shift right accumula-	LSR	e,	DI	0.4	6	2	0 → □□□□□→□					R	0	•
tor or memory location		e, , R	1 X	6 4	6+	2	M b₁ → b₀ c						1	
		e,	EX	7 4	7	3	,							5
Unsigned multiply	MUL	空き	1 N	3 D	11	1	A * B→D						0	
		A	A	40	2	1	Ā+1→A				П	1	1	
		В	В	50	2	1	$\overline{B} + 1 \rightarrow B$				П			
Negate accumulator or memory	NEG	e,	DI	0.0	6	2		٦.		19		(2)	0	8
		es, R	1 X	60	6+	2+	M + 1 → M							
			EX	7.0	7	3								
No operation	NOP	空き	IN	12	2	1	PC + 1 → PC	١.						
		+e,	1 M	8 A	2	2		1	1				1	
		e,	DI	9 A		2								
OR memory with accumulator	ORA	es , R	-	AA	4+	2+	AUM→A	1.				2	0	R
			1 5000		-		-		1					

命令	簡略	* ~	ランド	命令	実 行	命令長	极能	L	-		71	10	73	_
	a = k	記述形式	番地指定	2 - k	サイクル	(414)	, and	E	F	Н	I	N	Z	V
		+ e2	1 M	CA	2	2								
	200	e ₁	DI	D A	4	2	DILLY - D			١.		(2)	G)	n
OR memory with accumulator	ORB	es,R	ΙX	EA	4+	2 +	B∪M→B	1	ľ	ľ	1	(6)	•	R
		e ₃	EX	FA	5	3								
OR condition code register	ORCC	+ e2	I M	1 A	3	2	CC UIMM→CC	20	QX.	2	00	20	203	20
Push any register(s) onto hardware stack	PSHS	R ₁ (,, R _n)	RG	3 4	@ 5 +	2	ピット7が1ならば; SP←SP-1,(SP)←PC _L SP←SP-1,(SP)←PC _B ピット6が1ならば; SP←SP-1,(SP)←US _L SP←SP-1,(SP)←US _R ピット5が1ならば; SP←SP-1,(SP)←Y _L SP←SP-1,(SP)←Y _R ピット4が1ならば; SP←SP-1,(SP)←X _R ピット3が1ならば; SP←SP-1,(SP)←DP ピット3が1ならば; SP←SP-1,(SP)←DP ピット3が1ならば; SP←SP-1,(SP)←B ピット1が1ならば; SP←SP-1,(SP)←B					•	•	•
Push any register(s) onto user stack	PSHU	R ₁ (,, R _n)	RG	3 6	© 5 +	2	ピット7が1ならば: US←US-1,(US)←PC US←US-1,(US)←PC ピット6が1ならば: US←US-1,(US)←SP US←US-1,(US)←SP US←US-1,(US)←Y US←US-1,(US)←Y US←US-1,(US)←Y US←US-1,(US)←X US←US-1,(US)←X US←US-1,(US)←X US←US-1,(US)←X US←US-1,(US)←DP ピット3が1ならば: US←US-1,(US)←DP ピット3が1ならば: US←US-1,(US)←B ピット1が1ならば: US←US-1,(US)←A ピット0が1ならば: US←US-1,(US)←A			•			•	

	簡略	* ~ ;	ランド	命令	実 行	命令長	极	L	9	ンラ	11:	7	. 7	-	F
命	2 - F	記述形式	番地指定	2 - Y	サイクル	(14)	极能	E	: 1	F	н	1	N	Z	1
Pull any register(s) from hardware stack	PULS	R ₁ (, ···, R _n)	RG	3 5	@5+	2					20 0	20	60	30	20
Pull any register(s) from user stack	PULU	R ₁ (,, R _n)	RG	3.7	@5+	2	(US)→CC ,US+1→US ピット1が1ならば: (US)→A ,US+1→US ピット2が1ならば: (US)→B ,US+1→US ピット3が1ならば: (US)→DP ,US+1→US ピット4が1ならば: (US)→X _H ,US+1→US (US)→X _L ,US+1→US (US)→Y _H ,US+1→US (US)→Y _H ,US+1→US (US)→Y _L ,US+1→US (US)→Y _L ,US+1→US (US)→SP _H ,US+1→US (US)→SP _H ,US+1→US (US)→SP _L ,US+1→US (US)→SP _L ,US+1→US (US)→PC _L ,US+1→US		23	20	90	e	(3)	a	QD)

命	簡略	* ~	ランド	命令	実 行	命令長	to the		27	ディ	13	13	-4.
360 77	a - F	紀述形式	备地指定	3 - 1.	サイクル	(144)	tot NE	E	F	н	N	z	v
		A	A	4.9	2	1	A						
		В	В	5 9	2	1	В						
Rotate accumulator	ROL	e ₁	DI	0.9	6	2					. (2	1	0
or memory left		es, R	1 X	6 9	6+	2 +	M c b ₇ b ₆					ľ	П
		e,	EX	7 9	7	3							
		A	A	46	2	1	A)			1	T	T	П
		В	В	5 6	2	1	В						
Rotate accumulator	ROR	e ₁	DI	0.6	6	2	} - 0 → mmmi				. (2	0	
or memory right		es , R	I X	6 6	6+	2 +	M c b ₇ b ₀						Ш
		e ₃	EX	7.6	7	3							
Return from interrupt	RT I	空意	I N	3 B	6/15	1	CCOE7775126H $(SP) \rightarrow A ,SP+1 \rightarrow SP$ $(SP) \rightarrow B ,SP+1 \rightarrow SP$ $(SP) \rightarrow DP ,SP+1 \rightarrow SP$ $(SP) \rightarrow X_{H} ,SP+1 \rightarrow SP$ $(SP) \rightarrow X_{L} ,SP+1 \rightarrow SP$ $(SP) \rightarrow Y_{H} ,SP+1 \rightarrow SP$ $(SP) \rightarrow Y_{L} ,SP+1 \rightarrow SP$ $(SP) \rightarrow US_{H} ,SP+1 \rightarrow SP$ $(SP) \rightarrow US_{L} ,SP+1 \rightarrow SP$ $(SP) \rightarrow DS_{L} ,SP+1 \rightarrow SP$ $(SP) \rightarrow PC_{H} ,SP+1 \rightarrow SP$ $(SP) \rightarrow PC_{L} ,SP+1 \rightarrow SP$	29	89	29 (89 0	9 89	8
Return from subroutine	RTS	空き	IN	39	5	1	$(SP) \rightarrow PC_{H}, SP+1 \rightarrow SP$ $(SP) \rightarrow PC_{L}, SP+1 \rightarrow SP$						
		+02	I M	82	2	2				1	1	1	
	1	e,	DI	9 2	4	2							
	SBCA	es, R	I X	A 2	4+	2+	A - M - C → A						
Subtract memory		e,	EX	B 2	5	3			Ш				
from accumulator		+ e2	I M	C 2	2	2		1.		19	. 6	0	(3)
with borrow		e,	DI	D2	4	2							
	SBCB	es , R	IX	E2	4+	2 +	$B-M-C\rightarrow B$						
		e,	EX	F2	5	3							
Sign Extend B-accumulator	SEX	至き	IN	ID	2	1	AccBのb ₇ = 1 なら(FF) ₁₀ →A AccBのb ₇ = 0 なら 0 →A				. 0	0	
		e,	DI	97	4	2		+	H	1	+	+	
Store accumulator to memory	STA	e, , R	1 X	A7	4+	2 +	A→M					0	R
		e,	EX	B7	5	3							

Δ Δ	簡略	* ~	ランド	命令	実 行	命令長	195. 645.	コンディションコー							
爺 令	3- F	記述形式	番地指定	2 - k	サイクル	(44)	ette ne	E	F	Н	I	N	z	V	
		eı	DI	D7	4	2									
	STB	es,R	1 X	E 7	4+	2 +	в→м					(2)	0	R	
		0,	EX	F 7	5	3									
Store accumulator to memory		e,	DI	DD	5	2		T					1	\dagger	
	STB e STD e STX e STS e SUBA e SUBA e	e, , R	1 X	ED	5+	2 +	D→M; M+1					3	•	R	
		es	EX	FD	6	8									
		e,	DI	9 F	5	2		T					1	T	
	STX	es, R	1 X	AF	5+	2+	X→M:M+1	1						1	
Store index register		e,	Еχ	BF	6	3		1							
to memory		e,	DI	109F	6	3		1.	•	•	•	(3)	•	R	
	STY	es , R	I X	10AF	6 +	3 +	Y-+M: M+1	1+1							
		e,	EX	10BF	7	4				H I N Z					
		e,	DI	10DF	6	3		T				N Z V 3 0 R 3 0 R	T		
	STS	es, R	1 X	10EF	6+	3 +	##	+ S→M:M+1		E F H I N 3		1			
Store stack pointer		e,	EX	10FF	7	4									
to memory		• •	D I	DF	5	2				1	•	(3)	•	R	
	STU	es , R	I X	EF	5+	2 +	U→M: M+1							1	
	e, D1 DF 5 2 STU e, R IX EF 5+ 2+ U→M:M+1 e, EX FF 6 3 de, D1 90 4 2 SUBA														
			Т	Ī											
	oven.	e ₁	DI	90	4	2									
	SUBA	e, , R	I X	A O	4+	2 +	A - M→A								
		e,	EX	ВО	5	3	2 2 B − M→B	4.		0					
		#e;	I M	CO	2	2			1		0.99	•	(2)	•	3)
Subtract memory	CUDD	e,	DI	D0	4	2									
from accumulator	SUBB	e, , R	I X	EO	4+	2 +									
		e,	EX	F0	5	3									
		+	I M	8 3	4	3									
	CUBD	e,	DI	93	6	2	n	L					_	27	
	SUBD	e, , R	I X	A 3	6+	2 +	D-M.M+1→D	ŀ	١.		•	(3)	•	6)	
		e,	EX	В 3	7	3									
Software interrupt (absolute indirect)	SWI	空 意	1 N	3 F	19	1	$SP \leftarrow SP-1$, $(SP) \leftarrow PC_L$ $SP \leftarrow SP-1$, $(SP) \leftarrow PC_H$ $SP \leftarrow SP-1$, $(SP) \leftarrow US_L$ $SP \leftarrow SP-1$, $(SP) \leftarrow US_H$ $SP \leftarrow SP-1$, $(SP) \leftarrow Y_L$ $SP \leftarrow SP-1$, $(SP) \leftarrow Y_H$ $SP \leftarrow SP-1$, $(SP) \leftarrow Y_H$	S	S	•	S	•	•	•	

Test

TST

DI

1 X

EX

e,

es , R

.

0 D

6 D

7 D

6

6+

7

2

3

2+

M - 0

. . . @ @ R .

記号の説明

(1) オペランドの記述形式

- A, B, # …… 記号そのものを表す.
- eo ………値が-126から+129の範囲の式.
- e1 ……値が 0から 255 の範囲の式.
- e2 ………値が-128から255の範囲の式.
- e3 ……値が 256 以上の式.
- e4 …… 一般の式を表す.
- es ……一般の式, 又はA, B, Dレジスタのうちの一つを表す.
- R …… X, Y, S, U, PCR レジスタのうち一つを表す.
- R₁, R₂, R_n …… A, B, CC, D, DP, PC, S, U, X, Yレジスタの うちの一つを表す.

(2) 番地指定形式

- IN …… インヘレント番地指定
- A …… アキュムレータ番地指定(アキュムレータA)
- B …… アキュムレータ番地指定(アキュムレータB)
- RG …… レジスタ番地指定
- IM ……イミーディエイト番地指定
- IX ……インデックス番地指定
- R E ……相対番地指定
- DI …… 直接番地指定
- EX …… 拡張番地指定

(3) 演 算 子

- ←, →…… 矢印の方向にデータを転送する.
- ∩ ········ 論理積(AND)
- U …… 論理和(OR)
- ① ······· 排他的論理和(Exclusive OR)
- 一 …… 論理否定
- () …… 括弧内の内容を表す.
- IMM …… イミーディエイト値

M …… 命令オペランドで示されたメモリ領域の番地

(4) コンディション・コード

Eエンタイアフラグ

F FIRQ マスクフラグ

Hハーフキャリーフラグ

I IRQ マスクフラグ

N …… 負の表示フラグ

Z …… ゼロの表示フラグ

V …… 2の補数のオーバ・フローの表示フラグ

C …… キャリー又はボローの表示フラグ

(5) コンディションコードの状態

- ① …… 演算により、ビット3からキャリーが生じるとセットされる.
- ② …… 結果により、ビット7から1ならばセットされる.
- ③ …… 結果により、ビット15から1ならばセットされる.
- ④ ……結果により、すべてのビットが 0 ならばセットされる.
- ⑤ …… 演算により、8ビットの2の補数のオーバフローが生じるとセットされる.
- ⑥ …… 演算により、16ビットの2の補数のオーバフローが生じるとセットされる.
- ⑦ …… 演算の前のオペランドの (b7 ⊕ b6) の結果が入る.
- ⑧ …… 演算前のオペランドば2進の10000000ならばセットされる.
- ⑨ …… 演算前のオペランドが2進の01111111ならばセットされる.
- ⑩ …… 演算により、ビット7からキャリーが生じるとセットされる.
- ① …… 上位バイトの演算でビット 7 からキャリーが生じるとセットされる.
- ⑫ …… 演算前のオペランドのビット 7 が入る.
- ① …… 演算前のオペランドのビット 0 が入る.
- ⑭ …… 演算により、ビット7からキャリーが生じないとセットされる.
- (5) …… 演算により、ビット 15 からキャリーが生じないとセットされる.
- 16 …… 上位バイトの演算で、ビット7からキャリーが生じないとセット

される.

- ⑰ ……演算よりビット7からキャリーが生じるか,演算前にCフラグがセットされていたらセットされる.
- 18 …… 演算の結果, AccBのビット7が1ならばセットされる.
- 19 ……この命令が実行された後のフラグの値は意味をもたない(不定).
- ② …… コンディションコードは、命令実行の結果に従ってセットされる.
- ② …… オペランドにCCが指定された場合には命令実行の結果に従って セットされます.しかし,その他の場合には変化しません.
- ……変化しない.
- R ……リセット
- S セット

(6) その他

- ② …… PSH/PUL命令の所用マシンサイクル数は、『5+(転送するレジスタのバイト数)』になる。
- ⑥ …… 5(6)は、ブランチしないときのサイクル数が5で、ブランチしたときのサイクル数は6になることを示している。
- © ……インデックス番地指定のサイクル数,命令長の"+"は,アドレスモードによりそれぞれ増加されることを示している。増加分については,「付録2 ポスバイトの形式」参照.
- ① …… EXG 命令と TFR 命令の R_1 と R_2 は, 各々 8 ビットレジスタどうしか, 16 ビットレジスタどうしである.

8ビットレジスタ: A, B, CC, DP

16 ビットレジスタ: X, Y, S, U, D, PC



付録2 ポストバイトの形式

(1) インデックスアドレシングのポストバイト

		インダイレクトでない場合			インダイレクトの場合					
		アセンブラ 形 式	ポストバイト	+ ~	+ #	アセンブラ 形 式	ポストバイト	+ ~		
		オフセットなし	, R	1RR00100	0	0	[,R]	1RR10100	3	0
1	式オフセット	5ビット・オフセット	n,R	0RRnnnn	1	0	-	-	$\overline{}$	-
		8ビット・オフセット	n,R	1RR01000	1	1	[n,R]	1RR11000	4	1
		16ビット・オフセット	n,R	1RR01001	4	2	[n,R]	1RR11001	7	2
デッ		Aレジスタ・オフセット	A,R	1RR00110	1	0	[A,R]	1RR10110	4	0
	アキュムレータ オフセット	Bレジスタ・オフセット	B,R	1RR00101	1	0	[B,R]	1RR10101	4	0
		Dレジスタ・オフセット	D,R	1RR01011	4	0	[D,R]	1RR11011	7	(
-	自 動 インクリメント /デクリメント	インクリメント(+1)	, R+	1RR00000	2	0	-	-	-	-
		インクリメント(+2)	, R++	1RR00001	3	0	[,R]	1RR10001	6	C
		デクリメント(-1)	, -R	1RR00010	2	0	-	-	-	-
		デクリメント(-2)	,R	1RR00011	3	0	[,R]	1RR10011	6	0
プログラムカウンタ相対		8ビット・オフセット	n, PCR	1××01100	1	1	[,PCR]	1××11100	4	1
		16ビット・オフセット	n,PCR	1××01101	5	2	[n,PCR]	1××11101	8	2
t	張 間 接	16ビット・アドレス	-	-	-	-	[n]	10011111	5	2

〔記号の説明〕

R : X, Y, S, Uレジスタのうちの一つ.

RR:指定されたレジスタを表す.

Xレジスタの場合 00

Y レジスタの場合 01

Uレジスタの場合 10


Sレジスタの場合 11

X :任 意

+ : 追加されるマシンサイクル数

+ : 追加されるバイト数

(2) TFR/EXG命令のポストバイト




各々のレジスタのビットパターンは次のとおり.

$$D = 0000$$
 $PC = 0101$ $X = 0001$ $A = 1000$ $Y = 0010$ $B = 1001$ $CC = 1010$ $S = 0100$ $DP = 1011$

(3) PSH/PUL命令のポストバイト

レジスタによってビットの位置が決まっていて、最上位ビット b_7 は PC レジスタを、ビット b_6 は PSHU 及び PULU 命令のときは S レジスタを、 PSHS 及び PULS 命令のときは U レジスタを、ビット b_5 は Y レジスタを、ビット b_4 は X レジスタを、ビット b_3 は DP レジスタを、ビット b_2 は B レジスタを、 b_1 は A レジスタを、最下位ビット b_6 は CC レジスタをそれぞれ表し、オペラント欄で指定されるとそれぞれのビットは 1 がたつ.



PC S/U Y X DP B A CC

付録3 アセンブラ命令一覧表

アセンブラ命令には,以下に説明する記号が使用されています.

[]……括弧内を省略することもできる. ・・・……直前の項目の反復を示す.

{ } ……括弧内の一つの項目を選択する. ……省略時解釈を示す.

また,空欄は,その欄に指定する項がないことを示す.


ラベル欄の記述 形式	簡易命令コード	オペランド欄の記述形式	命令の機能
[記号]	BSZ	式	初期値が(00)16 の領域の確保
	END	[式]	ソースプログラム単位の終了
記号	EQU	式	記号の定義
[記号]	FCB	{ (式,) [式;] [・・・] [式] } (式,)	1バイト定数の定義
[記号]	FCC	{文字数,文字列 区切り記号 文字列 区切り記号}	文字データの定数
[記号]	FDB	{ (式) } [式;][···][式] }	2バイト定数の定義
	NAM	プログラム名	ソースプログラム単位の開始
	OPT		出力形式の制御
	ORG	式	ロケーションカウンタ値変更
	PAG[E]		改ページ指定
記号	REG	レジスタ並び	レジスタ並びを指定
[記号]	RMB	式	領域の確保
	SETDP	式	直接ページ擬似レジスタ変更
	SPC	式	空白行の作成
	TTL	文字列	見出し行の作成



付録4 裏RAM機能

付録4.1 裏RAMについて


FM-7のF-BASIC使用時におけるメモリ構成は、通常、アドレス\$8000~\$FBFFまではF-BASIC ROMが接続されていますが、プログラムによってF-BASIC ROMを切り離してオールFAM モードにてプログラムを実行させることもできます。ただし、オールFAM モードに切換えた場合には、F-BASIC の機能を一切使用することはできないため、すべて機械語にて処理しなくてはなりません。



F-BASIC ROMモードとオールRAMモードとの切換えは \$FD0F 番地をリード/ライトすることによって行ないます。 \$FD0F番地をリードすることによって F-BASIC ROMモードに、 \$FD0F番地をライトすることによってオール RAMモードに設定されますが、その切換えはかならず $$0000 \sim $7FFFF$ 番地内の機械語プログラムによって行なわなければなりません。 \$8000番地以降にてF-BASIC ROMモードに戻したり、 BASICの POKE 文などで切換えたりしますと、プログラムは必ず暴走します。

付録4.2 裏RAM制御回路

裏RAMの制御は、BASIC ROMのイネーブル信号を制御することによって行ないます.以下に、その切替え部分の回路を示します.



ROMのイネーブル信号を反転した信号がROM イネーブル信号線にも接続されており、ROMをイネーブルすると同時に裏RAMはディスエーブルされ、ROMをディスエーブルすると同時に裏 RAM はイネーブルされます.

付録4.3 裏RAMにデータやプログラムを転送する方法

F-BASICにて裏RAMの部分にデータやプログラム (機械語)を転送するためには、一度、F-BASICのフリーエリア(\$0000~\$7FFF)にLOADM文などで、データやプログラム(機械語)を読み込んでおいてから機械語プログラムを用いて、オールRAMモードにして、裏RAMにデータを転送します。

裏 RAM にデータを転送するための機械語プログラム(RAMEB)の例を以下に示します.

```
001 (830513,160300) EX-1
PAGE
00100
                                           EX-1
                                    NAM
00110
                                           ** DATA <---> 55RAM **
                                    TTL
00120
                                    ORG
       6000
                                           $6000
00130
                  6000
                                    EQU
                             START
00140
       6000 20
                  08
                                           ENTRY
                                    BRA
                       600A
00150
       6002
                  0002
                            FROM
                                    RMB
                                                    * TRANCE-START ADDRESS
00160
       6004
                  0002
                                                    * RECEIVE-START ADDRESS
                             TO
                                    RMB
00170
       6006
                  0002
                                                    * DATA LENGTH
                            LEN
                                    RMB
00180
                                                    * TRANCE-END ADDRESS
       6008
                  0000
                            LAST
                                    FDB
00190
00200
                            *** MAIN PROGRAM ***
00210
00220
                  600A
                            ENTRY
                                    EQU
00230
                  8C F5
                                           FROM, PCR
       600A EC
                                    LDD
00240
       600D 1F
                                    TFR
                                           D,X
                                                    * TRANCE-START ADDRESS --> IX
                  01
00250
       600F E3
                  8C F4
                                           LEN, PCR
                                    ADDD
00260
       6012 FD
                                    STD
                                           LAST
                  6008
                                                    * TRANCE-END ADDRESS --> LAST
00270
       6015 10AE 8C EB
                                           TO, PCR
                                    LDY
                                                    * RECEIVE-START ADDRESS --> IY
       6019 B7
00280
                  FDOF
                                    STA
                                           $FDOF
                                                    * ウラRAM イネーフール
00290
       601C A6
                                    LDA
                            LOOP
                                           ,X+
                                                    * DATA TRANCE
                  80
00300
       601E A7
                                    STA
                                           . Y+
                  AO
                  8C E5
00310
       6020 AC
                                    CMPX
                                           LAST, PCR
00320
       6023 26
                 F7
                                           LOOP
                       601C
                                    BNE
                                                    * DATA-END CHECK
00330
       6025 B6
                  FDOF
                                                   * BASIC-ROM イネーフール
                                           $FDOF
                                    LDA
       6028 39
00340
                                    RTS
                                                    * RETURN TO BASIC
00350
                  6000
                                    END
                                           START
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
```

PROGRAM BEGIN ADDR=6000 PROGRAM END ADDR=6028 PROGRAM ENTRY ADDR=6000 この機械語プログラム (RAMEB) を読み込んだ後、F-BASICの POKE 文で転送データが格納されている先頭アドレス (FROM) と受信データを格納する先頭アドレス (TO) と転送データのバイト数 (LEN) の値をセットします。このプログラムは、F-BASICのフリーエリアから裏 RAM ヘデータを転送する場合だけでなく、裏 RAMから F-BASIC のフリーエリアヘデータを転送する場合も使用できます。ただし、FROM、TO、LEN の値のチェックは一切行なっていないので、値の設定は十分注意して行なって下さい。

F-BASICによる機械語プログラム RAMEBの使用例を以下に示します.

```
100 ' DATA <---> 55RAM
110 ' EX-1 .... SAMPLE PROGRAM
120 CLEAR 300, &H4FFF
130 LOADM "RAMEB"
140 EXADD=&H6000
150 ' DATA SET
160 FOR 1=0 TO 255
170 POKE &H5000+1,1
180 NEXT 1
190 ' TRANCE TO STRAM
                        ' TRANCE-START HIGH-ADDRESS
200 POKE EXADD+2,&H50
210 POKE EXADD+3,&HOO
                        ' TRANCE-START LOW-ADDRESS
220 POKE EXADD+4,&H80
                       ' RECEIVE-START HIGH-ADDRESS
230 POKE EXADD+5,&HOO
                        ' RECEIVE-START LOW-ADDRESS
240 POKE EXADD+6,&HO1
                       ' DATA LENGTH HIGH-ADDRESS
250 POKE EXADD+7,&HOO
                        ' DATA LENGTH LOW-ADDRESS
260 EXEC EXADD
270 ' RECEIVE FROM DERAM
280 POKE EXADD+2,&H80
                          TRANCE-START HIGH-ADDRESS
290 POKE EXADD+3,&HOO
                          TRANCE-START LOW-ADDRESS
300 POKE EXADD+4,&H51
                          RECEIVE-START HIGH-ADDRESS
310 POKE EXADD+5,&HOO
                          RECEIVE-START LOW-ADDRESS
320 POKE EXADD+6,&H01
                          DATA LENGTH HIGH-ADDRESS
330 POKE EXADD+7,&HOO
                        ' DATA LENGTH LOW-ADDRESS
340 EXEC EXADD
350 END
```

この BASIC プログラムは、 $160\sim180$ 行の FOR NEXT ループで \$5000番地 から 256 バイトに $0\sim255$ のデータを設定してから、そのデータを $200\sim260$ 行のプログラムで裏 RAMにデータを転送します。さらに、 $280\sim340$ 行のプログラムで裏 RAMに転送したデータを 85100 番地から 256 バイトに転送します。

-41145-41145-41145-41145-41145-4145-4145

このプログラムを実行する前にメモリの内容をF-BASICのMON コマンドで調べると、以下のようになっています(電源投入後すぐにプログラムを入れた場合).

MON

*D5000

```
5000 00 00 00 00 00
                        00
                            00
5008
     00
        00
           00
               00
                  00
                     00
                        00
                            00
5010
     00 00
           00
               00
                  00 00 00 00
5018
     00 00
           00
               00
                  00
                     00
                        00
5020
     00 00
           00
               00
                  00
                     00
                        00
                            00
5028
     00 00
           00
               00
                  00
                     00
                        00 00
5030
     00 00
           00
               00
                  00
                     00
                        00
                            00
5038 00 00
           00 00
                  00 00
                        00 00
*D5100
```

プログラム実行後のメモリの内容は,次のようになります.

RUN

Ready MON

*D5000

```
5000
        01
           02
               03
                  04
                     05
                        06
                            07
5008
     80
        09
           OA
               OB
                  OC
                     OD
                        0E
                            OF
5010
     10
                            17
                                 160~180行の FOR NEXT
5018
         19
                         1E
5020
     20
        21
                            27
                                 ループでセットしたデータ
5028
     28
        29
               2B
           2A
                  2C
                            2F
5030
     30
        31
           32
              33
                  34
                     35
                        36
                           37
5038 38
        39
           3A
               3B
                  30
                     3D
                        3E
                            3F
*D5100
5100
           02 03
                  04
                     05
                        06
                           07
                                 200~260行のプログラムによ
5108
     08
        09
           OA
               OB
                  OC
                        0E
                     OD
                           OF
5110
     10
                                 って裏 RAM に転送したデータ
5118
     18
        19
                         1E
                            1F
                                 を、280~340のプログラムに
5120
     20
                  24
                           27
5128
     28
        29
           2A
               2B
                  2C
                        2E
                           2F
                                 よって, 裏RAMからフリーエリ
5130
     30
        31
           32
              33
                  34
                     35
                        36
                           37
                                 アに転送したデータ
5138
     38
        39
           3A
              3B
                  30
                     3D
*
```

[注意] BASICのMONコマンドでは、\$8000番地以降の裏RAM の部分を見ることはできません。

付録4.4 裏RAMのサブルーチンを使用する方法

F-BASICから裏RAM内のサブルーチンを呼び出すには、まず、F-BASICのフリーエリア内の機械語ルーチンにて裏RAMをイネーブル状態にしておいてから、裏RAM内のサブルーチンを呼び出します。また、F-BASICに戻る時にも、F-BASICのフリーエリア内の機械語ルーチンにてBASIC ROMをイネーブルにしてから、F-BASICに戻るという手順をとる必要があります。

以下に、F-BASICからの引数が整数型であれば1を加え、整数型でなければ何も処理をしないというサブルーチンの例を用いて解説します.

裏RAM内のサブルーチン(SUBEB) は次のようになります.

PROGRAM BEGIN ADDR=6100

PROGRAM ENTRY ADDR=6100

ADDR=610B

PROGRAM END

```
001 (821201,002249) SUB-1
PAGE
00100
                                    MAM
                                           SUB-1
                                           ** SUBROUTINE ON DERAM **
00110
                                    TTL
                                    ORG
                                           $6100
00120
       6100
                            START
00130
                  6100
                                    EQU
                                           *
                                                    * INTEGER CHECK
                                    CMPA
                                           #$02
00140
       6100 81
                  02
       6102 26
                                           CONT
00150
                  07
                       610B
                                    BNE
                                           2,X
                                    LDD
00160
       6104 EC
                  02
                                                    * ADD 1
                                    ADDD
00170
       6106 C3
                  0001
                                           #1
                                           2,X
                                    STD
00180 6109 ED
                            CONT
                                    RTS
       610B 39
00190
                                           START
                                    END
00200
                  6100
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
```

113

SUBEBを読み出すためのプログラム (CALLEB) は次のようになります.

```
001 (821201,002444) EX-2
PAGE
00100
                                   NAM
                                           EX-2
00110
                                   TTL
                                           ** CALL SUBROUTINE PROGRAM **
00120
       6200
                                   ORG
                                           $6200
00130
                 6200
                            START
                                   EQU
00140
       6200 20
                  02
                       6204
                                   BRA
                                           ENTRY
00150
       6202
                  0002
                                   RMB
                            SA
                                                   * SUB-START ADDRESS
       6204 F7
00160
                 FDOF
                            ENTRY
                                   STB
                                                   * ウラRAM イネーフール
                                           $FDOF
       6207 AD
00170
                 9C F8
                                   JSR
                                           [SA,PCR] * SUBROUTINE CALL
00180
       620A F6
                 FDOF
                                   LDB
                                           $FDOF
                                                   * BASIC-ROM イネーフール
00190
       620D 39
                                   RTS
                                                   * RETURN TO BASIC
00200
                 6200
                                   END
                                           START
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=6200
PROGRAM END
              ADDR=620D
PROGRAM ENTRY ADDR=6200
```

この CALLEB プログラムは、F-BASIC のフリーエリア内にて実行されなくてはなけません.

次に、SUBEB、CALLEBプログラムを動作させるためのF-BASIC プログラム例を示します.

```
100 ' 55RAM-SUBROUTINE CALL
110 ' EX-2 · · · · · SAMPLE PROGRAM
120 CLEAR 300, & H5FFF
130 LOADM "RAMEB"
140 LOADM "SUBEB"
150 EXADD=&H6000
160 ' RAMEB ---> 55RAM
170 POKE EXADD+2,&H61
                         ' SUBEB START HIGH-ADDRESS
180 POKE EXADD+3,&HOO
                        ' SUBEB START LOW-ADDRESS
190 POKE EXADD+4,&H90
                        ' SUBEB TRANCE HIGH-ADDRESS
200 POKE EXADD+5,&HOO
                        ' SUBEB TRANCE LOW-ADDRESS
210 POKE EXADD+6,&HOO
                        ' SUBEB LENGTH HIGH-ADDRESS
220 POKE EXADD+7,&HOC
                        ' SUBEB LENGTH LOW-ADDRESS
230 EXEC &H6000
240 ' MAIN PROGRAM
250 LOADM "CALLEB"
260 EXADD2=&H6200
270 POKE EXADD2+2,&H90 ' SUBEB START HIGH-ADDRESS
280 POKE EXADD2+3,&H00
                        ' SUBEB START LOW-ADDRESS
290 DEFUSR1=EXADD2
300 DD%=8
310 DD%=USR1 (DD%)
320 PRINT "DD% = ";DD%
330 END
```

付録4.5 BOISを使用する場合

裏RAM内の機械語ルーチンにてF-BASICのBIOSを使用する場合には、次の点に注意してプログラムして下さい.

- ① BIOSのRCB領域は、必ずF-BASICのフリーエリア内にて設定します.
- ② BIOS に渡すデータや渡されるデータは、必ず F-BASIC のフリーエリア 内にて設定します.
- ③ BIOSを使用する前に、必ずF-BASICのフリーエリア内で、BASIC ROMをイネーブルにしてからBIOSをコールします。また、 BIOSから戻った時は、再度裏 RAM をイネーブルにしてから呼び出し元に帰るようにします。 BIOSを使用する時には、F-BASICのフリーエリア内に次のようなプログラムを入れておいて、BIOSを使用する際にこのプログラムを実行するようにすることをお勧めします。

```
001 (821201,010429) EX-3
PAGE
                                    MAM
                                           EX-3
00100
                                           ** BIOS CALL PROGRAM **
                                    TTL
00110
                                    ORG
                                           $6300
00120
       6300
                                    EQU
                            START
                                           *
00130
                  6300
                                                    * BASIC-ROM 12-7" IL
                                           $FDOF
                                    TST
00140
                 FDOF
       6300 7D
                                           [$FBFA] * BIOS CALL
                                    JSR
                  9F FBFA
       6303 AD
00150
                                    STA
                                           $FDOF
                                                    * ウラRAM イネーフール
       6307 B7
00160
                  FDOF
                                    RTS
00170
       630A 39
                                    END
                                           START
                  6300
00180
TOTAL ERRORS 00000--00000
TOTAL WARNINGS 00000--00000
PROGRAM BEGIN ADDR=6300
PROGRAM END
              ADDR=630A
PROGRAM ENTRY ADDR=6300
```

FM-7 アブソリュートアセンブラ解説書

82SM - 000050 - 1

発 行 日 1983年6月

発行責任 © 富士通株式会社

- ・本書は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- · なお、本書に記載されたデータの使用に起因する第3者の特許権その他の権利については、当社はその責を負いません。
- ・無断転載を禁じます。
- ・ 落丁、 乱丁本はお取替えいたします。







